

50X1-HUM

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

INFORMATION REPORT

This Document contains information affecting the National Defense of the United States, within the meaning of Title 18, Sections 793 and 794, of the U.S. Code, as amended. Its transmission or revelation of its contents to or receipt by an unauthorized person is prohibited by law. The reproduction of this form is prohibited.

SECRET/CONTROL - US OFFICIALS ONLY

~~SECRET/CONTROL - US OFFICIALS ONLY~~

50X1-HUM

COUNTRY	USSR	REPORT	
SUBJECT	Soviet Technical Apparatus Pamphlets	DATE DISTR.	28 June 1954
DATE OF INFO.		NO. OF PAGES	1
PLACE ACQUIRED		REQUIREMENT NO.	RD
		REFERENCES	

50X1-HUM

THE SOURCE EVALUATIONS IN THIS REPORT ARE DEFINITIVE.
THE APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

50X1-HUM

29 pamphlets on various kinds of Soviet manufactured technical apparatus

SECRET/CONTROL - US OFFICIALS ONLY

STATE	ARMY	NAVY	AIR	FBI	AEC	OCD	X		
-------	------	------	-----	-----	-----	-----	---	--	--

(Note: Washington Distribution Indicated By "X"; Field Distribution By "#") Form No. 51-61, January 1953

50X1-HUM

SECRET/CONTROL - US OFFICIALS ONLY

- a. Gage for Frequency Characteristics, (Izmeritel Chastotnykh Kharakteristik IChKh-1)
- b. High Frequency Plant of Type LGPZ-60, (Vysokochastotnaya Ustanovka Tipa LGPZ-60)
- c. Apparatus for the Study of Transitory Characteristics of Type IPKh-1, (Pribor klya Issledovaniya Perekhodnykh Kharakteristik Tipa IPKh-1)
- d. Stationary Millicoulomb Meter of Type M-341, (Millikulonmetr Statsionarnyy Tipa M 341) (Two copies)
- e. Voltmeters: Electromagnetic, astatic, multiterminal, (Voltmetry: Elektromagnitnyye, Astatcheskiye, Mnogopredelnyye AMB)
- f. Magneto-electric Portable Multiterminal Voltamperemeter Class 0.5 and 0.2, (Magnitoelektricheskiy Perenosnyy Mnogopredelnyy Voltampermetr M-80)
- g. Millivolt-Milliammeter, (Millivolt-Milliampermetr M-82)
- h. Vibrating Galvanometer, (Vibratsionnyy Galvanometr VG)
- i. Enlarger of Type P 10, (Uvelichitel Tipa P 10) Resistance Box of Shunts and Supplementary Resistance of Type R1, (Magazin Shuntov i Dovavochnykh Soprotivleniy Tipa R 1)
- j. Apparatus of Type AIT, (Apparat Tipa AIT)
- k. Eight-Loop Oscillograph of Type MPO-2, (Ostsillograf Vosmishleyfovyy Tipa MPO-2)
- l. Stationary Magneto-electric Microamperemeters of Type M 24, (Mikroampermetry Statsionarnyye Magnitoelektricheskiye Tipa M 24)
- m. Universal Electric Player UP-1, (Universalnyy Elektroproigryvatel UP-1)
- n. Electronic Microscope EM-3, Elektronnyy Mikroskop EM-3)
- o. Hydro-Meteorological Apparatus, a pamphlet printed in English and French
- p. Hydro-Meteorological Apparatus, (Gidro Meteo Pribory)
- q. A series of pamphlets, in German, describing the following Soviet radios:
 - (1) Iskra Radio Receiver
 - (2) AP 3-52 Radio Receiver
 - (3) Moskvich Radio Receiver
 - (4) Rekord Radio Receiver
 - (5) VV-663 Radio Receiver
 - (6) Baku Radio Receiver
 - (7) Baltika Radio Receiver
 - (8) Rodina Radio Receiver
 - (9) Riga-10 Radio Receiver
 - (10) Mir Radio Receiver
 - (11) Kama Radio Phonograph
 - (12) Rekord Radio Phonograph
 - (13) Minsk Radiola


SECRET/CONTROL - US OFFICIALS ONLY

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОПРОМИМПОРТ»

2

**ИЗМЕРИТЕЛЬ
ЧАСТОТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК**

ИЧХ-1



Москва — 1953

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТИПА ИЧХ-1

Прибор типа ИЧХ-1 предназначен для исследования и настройки усилителей, а также любых пассивных четырех- полюсников (фильтров, линий, кабелей и т. д.).

Измеряемая частотная характеристика наблюдается на экране электронно-лучевой трубки.

Рабочий диапазон частот 0,1—20 *мггц*

Полоса частот, наблюдаемых на эк-
ране одновременно 1—8 *мггц*

Диапазон выходных напряжений ге-
нератора 0 001—1 *в*

Выходное сопротивление генератора 75 *ом* $\pm 20\%$

Диаметр экрана трубки осциллогра-
фа 300 *мм*

Источник питания: сеть переменного тока 110—220 *в* 50 *гц*.

Лампы — 13 шт.

Прибор состоит из трех блоков, вставленных в стальной шкаф. Шкаф смонтирован на роликах и снабжен поручнями для передвижения.


Габаритные размеры 650 × 750 × 1350 *мм*

Вес — 200 *кг*.

Издано в Советском Союзе

ВЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАШИНОЭКСПОРТ»

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ УСТАНОВКА



ТИПА ЛГПЗ-60

Москва — 1953

Высокочастотная установка типа ЛГПЗ-60

НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Высокочастотные установки типа ЛГПЗ-60 с колебательной мощностью 60 кВт предназначены для плавки черных и цветных металлов и индукционного нагрева металлических изделий, главным образом для поверхностной закалки.

Эти установки изготавливаются в трех исполнениях.

1. Тип ЛГПЗ-60 — комплект оборудования, обеспечивающий плавку черных и цветных металлов и индукционный нагрев металлических изделий.

2. Тип ЛГП-60 — комплект оборудования, обеспечивающий плавку черных и цветных металлов.

3. Тип ЛГЗ-60 — комплект оборудования, обеспечивающий индукционный нагрев металлических изделий.

Каждая установка комплектуется из следующих, однако-вых для всех типов, узлов:

а) шкафа высокого напряжения с анодным повысительным трансформатором типа ЗТМ 100/10;

б) шкафа высокочастотного генератора с аппаратурой управления, ламповым генератором, управляемым выпрямителем, и колебательными контурами.

Кроме того, установки комплектуются:

а) тип ЛГПЗ-60 — индукционной печью, понизительным трансформатором и комплектом индукторов;

б) тип ЛГП-60 — индукционной печью;

в) тип ЛГЗ-60 — понизительным высокочастотным трансформатором и комплектом индукторов.

С каждой установкой поставляются сетевой фильтр и комплект запасных частей.

МОНТАЖ

Установка типа ЛГПЗ-60 поставляется в частично разобранном виде и монтируется на площадке, согласно прилагаемой к технической документации типовой планировки или по специальному проекту.

К установке подается питающий фидер напряжением 220 или 380 в. Напряжение питающей сети оговаривается при заказе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная мощность, потребляемая от сети, *кВа*

трехфазная 100 *кВа*

однофазная 10 »

Расход охлаждающей воды, *л/час* — 150.

Питание от анодного трансформатора типа ЗТМ 100/10 мощностью 100 *кВа*.

Напряжение (первичное) питающей сети, *в* — 220 или 380.

Напряжение (вторичное), *в* — 10000

Схема соединения обмоток — Δ/Δ

Высокочастотный генератор собран по двухконтурной схеме на двух, работающих в параллель, лампах типа Г-431.

Максимальная колебательная мощность, *кВт* 60

Питание цепей накала генераторных ламп осуществлено стабилизированным напряжением от феррорезонансного стабилизатора напряжения.

Рабочая частота, *Гц* $2 \cdot 10^5$

Схема выпрямителя — трехфазная, двухполупериодная.

Выпрямленное напряжение 13500 *в* имеет плавную регулировку в пределах от 9000 до 13500 *в*.

Система колебательных контуров снабжена элементами управления для подбора оптимального режима нагрева.

Батарея анодного контура, емкостью 6000 *нФ*, и батарея плавно-нагревательного контура, емкостью 36000 *нФ*, собраны в водоохлаждаемые блоки из керамических конденсаторов.

ИНДУКЦИОННАЯ ПЛАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ

Вес расплавленной стали, *кг* 50

Время расплавления, *мин.* 60

Мощность печи, *кВт* 50

Расчетная частота питающего тока, *Гц* $2 \cdot 10^5$

Напряжение на печи, *в* до 1000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС УСТАНОВКИ

	ЛГПЗ-60	ЛГП-60	ЛГП-60
В плане, <i>мм</i>	3750 × 2500	2800 × 1400	3750 × 2500
Высота, <i>мм</i>	2300	2300	2300
Общий вес, <i>кг</i>	3200	3000	3100

КОНСТРУКЦИЯ

Все комплектующее оборудование установки типа ЛГПЗ-60 размещено в специальном каркасе с обшивками из листовой стали.

Доступ к аппаратуре генератора возможен через дверцы, снабженные механической блокировкой.

Доступ к контурным конденсаторам возможен через дверцу, снабженную электрической блокировкой.


Блокировки обеспечивают безопасность обслуживающего персонала.

Управление режимом работы установки производится рукоятками и кнопками, расположенными на пульте управления и снабженными соответствующими надписями.

Контроль за режимом работы установки производится по измерительным приборам, расположенным на лицевой стороне генератора.

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОПРОМИМПОРТ»

ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК



ТИПА **ИПХ-1**

Прибор для исследования переходных характеристик типа ИПХ-1

Назначение

Прибор ИПХ-1 — измеритель переходных характеристик — предназначен для исследования и настройки четырехполосников (усилителей, линий, кабелей и т. д.) по наблюдаемой на экране прибора переходной характеристике.

Описание и принцип действия

Основными элементами, входящими в схему прибора ИПХ-1, являются: генератор П-импульсов; осциллоскоп, в который входят усилитель вертикального отклонения и каскады горизонтальной развертки и фазирования; маркирующее устройство и блок питания.

Принцип действия прибора заключается в следующем.

На вход испытуемого четырехполосника подается сигнал от генератора П-импульсов (прямоугольные симметричные импульсы напряжения). Выходное напряжение исследуемой цепи подводится к усилителю вертикального отклонения осциллоскопа, горизонтальная развертка которого осуществляется линейно во времени и синхронизируется с подаваемыми импульсами. На экране осциллоскопа при этом появляется кривая, так называемая «переходная характеристика».

Маркировка наблюдаемой кривой во времени осуществляется с помощью двух генераторов марок, дающих на кривой отметки времени с интервалом $2 \cdot 10^{-6}$ сек. или 10^{-7} сек. путем модуляции яркости электронного луча трубки 13Л037 синусоидальным напряжением соответствующей частоты, синхронизированным с напряжением П-импульса.

Отдельные элементы установки взаимодействуют следующим образом.

П-импульсы получают путем формирования из синусоидального напряжения, источником которого является задающий генератор. Одновременно от того же источника путем усиления получается горизонтально-отклоняющее напряжение. Этим достигается жесткая синхронизация развертки. Из синусоидального напряжения задающего генератора путем усиления и двухстороннего ограничения получают вспомогательные импульсы, которые подаются на катод трубки для отщипывания луча во время прямого хода развертки и через дополнительный каскад формирования на генератор отметок времени, запуская его во время прямого хода развертки.

Эксплуатационно-технические характеристики

1. Генератор П-импульсов

Генератор П-импульсов дает симметричные импульсы с фиксированным периодом 10^{-6} сек. $\pm 5\%$ и высотой вертикального фронта 9 в.

Время нарастания вертикального фронта импульсов — около $2 \cdot 10^{-8}$ сек.

2. Осциллоскоп

Чувствительность от входа усилителя — порядка 1 в (размах) на 50 мм.

Собственное время установления усилителя — порядка $4 \cdot 10^{-8}$ сек.

Максимальная входная емкость усилителя — 15 мкмкф.

Пределы регулировки фазы горизонтальноотклоняющего напряжения — от 0 до 360° .

3. Маркирующее устройство

Интервал между марками $0,1 \cdot 10^{-6}$ или $0,02 \cdot 10^{-6}$ сек.

Питание. Блок питания обеспечивает работу прибора от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в, 50 гц.

Блок питания состоит из трех выпрямителей.

Вес прибора — около 150 кг.

Габаритные размеры — $65 \times 75 \times 135$ см.

Лампы:


6Ж4 5 шт.	2Ц2С 2 шт.
6П9 10 шт.	5Ц3С 5 шт.
6Ж8 1 шт.	6Н15П 1 шт.
6П6С 1 шт.	Г-807 4 шт.
6Ж.П. 4 шт.	6С2С 1 шт.
	трубка 13Л037 . . 1 шт.

К о н с т р у к ц и я

Прибор смонтирован в двух блоках, объединенных в общем шкафу. В верхнем блоке размещены все основные элементы прибора, в нижнем — блок питания.

Каскад предварительного усиления вертикального усилителя осциллоскопа оформлен в виде выносной головки на высокочастотном кабеле.

К прибору прилагается делитель выходного напряжения П-импульсов на отъемном кабеле и сетевой шланг.



Блок-схема ИПХ-1

Издано в Советском Союзе

Милликулонметр стационарный типа М 341

Постоянный ток * Основная погрешность $\pm 5\%$ *
Два предела измерения — 30 и 150 милликулон

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Милликулонметр типа М 341 предназначается для измерения количества электричества кратковременных импульсов тока в цепях постоянного тока рентгеновской аппаратуры.

Милликулонметр типа М 341 относится к стационарным приборам магнитоэлектрической системы и пригоден для работы при температуре окружающей среды от $+5^\circ$ до $+35^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80%.

Милликулонметр типа М 341 изготавливается как двухпредельный прибор на пределы измерения: 30 и 150 милликулон. Величина импульса тока лежит в пределах от 20 до 200 миллиампер.

Длительность импульса не более 2 сек.

Минимальная длительность импульса 0,05 сек.

Основная погрешность прибора $\pm 5\%$ при соблюдении следующих условий:

Положение прибора — вертикальное.

Стрелка прибора установлена на нуль.

Окружающая температура — $\pm 20 \pm 5^\circ\text{C}$.

Внешние магнитные поля, кроме земного магнитного поля, отсутствуют.

Форма импульса тока — практически прямоугольная.

Подвижная система прибора уравновешена таким образом, что при отклонении прибора на 5° от вертикального положения и при вертикальном положении прибора «сползание» стрелки не превосходит одного деления шкалы за 20 сек.

Изменение показаний прибора, вызванное изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной ($+20^\circ\text{C}$) на 10°C , не превосходит $\pm 2,5\%$ от данного показания.

Изменение показаний прибора, вызванное влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 5 эрстед, не превосходит $\pm 2\%$ от данного показания.


Изоляция прибора между всеми токоведущими частями и корпусом выдерживает в течение одной минуты испытательное напряжение в 2000 в практически синусоидального тока частотой 50 гц.

Сопротивление изоляции токоведущих частей прибора от его корпуса при температуре окружающего воздуха $20 \pm 5^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80% составляет не менее 20 мгом.

Прибор М 341 выдерживает кратковременную перегрузку током величиной до 1 а.

Габаритные размеры прибора М 341 даны на рисунке.

Вес прибора не более 2 кг.



КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

Корпус прибора — пластмассовый для утепленного монтажа.

Циферблат черный. На черном фоне нанесены белые, светящиеся отметки, цифры и знаки.

Шкала снабжена двумя рядами цифр, соответствующих двум пределам измерения прибора.

На задней стороне расположены три зажима, в том числе один общий с обозначением + и два — для двух пределов измерения, обозначенных соответственно 30 и 150.

Для крепления прибора в щите комплектно с ним поставляется специальный разъемный хомутик.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Приборы должны храниться в закрытом помещении при температуре от $+10^\circ$ до $+35^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80%. В воздухе не должно быть вредных примесей, вызывающих коррозию.

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОПРОМИМПОРТ»

ВОЛЬТМЕТРЫ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
АСТАТИЧЕСКИЕ
МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЕ



АМВ

Москва — 1953

Вольтметры электромагнитные астатические многопредельные типа АМВ

Переменный и постоянный ток * Класс точности 0,5 *
Пределы измерений от 7,5 до 600 в

Переносные астатические многопредельные вольтметры АМВ предназначены для измерения с непосредственным отсчетом по шкале напряжения в цепях переменного тока частотой 50 гц и в цепях постоянного тока.

Прибор АМВ — электромагнитной системы с астатическим устройством. Принцип действия приборов заключается в том, что подвижная система поворачивается под влиянием магнитного поля, создаваемого током, протекающим по катушкам измерительного механизма.

Астатичность прибора обеспечивается тем, что внешнее магнитное поле образует в катушках измерительного механизма магнитные поля, создающие равные по своей величине и противоположные по направлению взаимно компенсируемые вращающие моменты.

Это дает возможность получить систему, погрешность которой при воздействии внешнего однородного магнитного поля не выходит за допустимые пределы.

Вольтметры АМВ по степени точности относятся к классу 0,5.

Основная погрешность прибора не превышает $\pm 0,5\%$ от верхнего предела показания шкалы в пределах ее рабочей части при соблюдении следующих условий:

- положение прибора — горизонтальное;
- окружающая температура $20 \pm 5^\circ$;
- внешние магнитные поля, кроме поля земного магнетизма, отсутствуют;
- частота сети переменного тока, в которую включен прибор, 50 гц.

При отклонении прибора на 5° от горизонтального положения в любом направлении изменение показаний включенного прибора не превышает $\pm 0,5\%$ длины шкалы.

Вольтметры АМВ предназначены для эксплуатации при температуре от 10 до 35° и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Изменение показаний прибора, вызванное изменением температуры окружающего воздуха (в пределах от 10 до 35°), не превышает $\pm 0,5\%$ на каждые $\pm 10^\circ$ изменения температуры по сравнению с показанием при нормальной температуре.

Изменение показаний, вызванное влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 5 эрстед, не превышает $\pm 3\%$ от данного показания.

Изменение показаний, вызванное отклонением частоты на $\pm 10\%$ от номинальной частоты (50 гц), не превышает $\pm 0,5\%$ от верхнего предела измерения прибора.

* * *

Вольтметры АМВ являются четырехпредельными и изготавливаются в двух исполнениях со следующими пределами измерений:


- 7,5 — 15 — 30 — 60 в;
- 75 — 150 — 300 — 600 в.

Ток полного отклонения, сопротивление и потребляемая мощность приведены в таблице:

Пределы измерения, в	Ток полного отклонения, ма	Сопротивление, ом	Потребляемая мощность, вт
7,5	300	25	2,25
15	300	50	4,5
30	100	300	3,0
60	100	600	6,0
75	45	1 667	3,375
150	45	3 334	6,75
300	15	20 000	4,5
600	15	40 000	9,0

Рабочая часть шкалы прибора находится в пределах от 20 до 100% номинального значения.

Время успокоения колебаний подвижной системы не превышает 4 сек.



Шкала прибора снабжена металлическим полированным зеркалом; зеркало позволяет устранить погрешность от параллакса при отсчете.

Длина шкалы около 140 мм.

Величина сопротивления изоляции токоведущих частей прибора от его корпуса не менее 20 мгом при температуре $20 \pm 5^\circ$ и влажности до 80%.

Вольтметр АМВ допускает длительную работу при номинальной силе тока без увеличения основной погрешности сверх допускаемой классом точности 0,5.

Изоляция между всеми рабочими цепями прибора и корпусом выдерживает в течение одной минуты испытательное напряжение 2 000 в практически синусоидального тока частотой 50 гц.

Прибор весит 2 кг.

Приборы следует хранить в помещении при температуре от 10 до 35° и относительной влажности воздуха не выше 80%; в воздухе не должно быть вредных примесей, могущих вызвать коррозию.


Гарантийный срок службы прибора при нормальных условиях хранения и эксплуатации — 12 месяцев со дня отправки с завода-изготовителя.

Издано в Советском Союзе

8

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОПРОМИМПОРТ»

M-80



**МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ
МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЛЬТАМПЕРМЕТР
КЛАССА 0,5 и 0,2**

Москва — 1953

Магнитоэлектрический переносный многопредельный вольтамперметр класса 0,5 и 0,2 типа М-80

Многопредельный вольтамперметр типа М-80 предназначен для измерения в цепях постоянного тока напряжения и силы тока.

Прибор пригоден для работы при наружной температуре от -15° до $+35^{\circ}$ С и относительной влажности воздуха от 30 до 80%.

Измерительный механизм прибора — магнитоэлектрической системы.

Действие прибора основано на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с магнитным полем подвижной рамки, возникающим при прохождении измеряемого тока или тока, пропорционального измеряемому напряжению, через обмотку этой рамки.

Возникающий в результате этого взаимодействия вращающий момент преодолевает противодействующий момент спиральной пружины и поворачивает подвижную систему вместе с укрепленной на ней стрелкой на угол, пропорциональный измеряемой величине (току или напряжению).

По степени точности вольтамперметр типа М-80 выпускается в двух исполнениях:

1. М-80/1 — класса 0,5
2. М-80/2 — » 0,2

В указанных исполнениях основная погрешность прибора не превышает $\pm 0,5\%$ (для класса 0,5) и $\pm 0,2\%$ (для класса 0,2) при соблюдении следующих условий:

- а) положение прибора горизонтальное;
- б) постоянные магнитные поля (кроме поля земного магнетизма) и ферромагнитные массы вблизи прибора отсутствуют;
- в) окружающая температура $+20 \pm 5^{\circ}$ С.

Вольтамперметр типа М-80 является многопредельным прибором, позволяющим, в зависимости от максимального значения измеряемой величины, производить измерение с максимальной точностью.

Прибор имеет 21 предел измерения, значение которых приводится в таблице.

Пределы по току, а	Цена деления, а	Измерения по напряжению, в	Цена деления в
0,03	0,0002	0,045	0,0003
0,075	0,0005	0,075	0,0005
0,15	0,001	0,15	0,001
0,3	0,002	0,3	0,002
0,75	0,005	0,75	0,005
1,5	0,01	1,5	0,01
3,0	0,02	3,0	0,02
7,5	0,05	7,5	0,05
15,0	0,1	30; 150	0,2; 1,0
30,0	0,2	300	2,0

Переключение прибора на нужный предел измерения осуществляется при помощи заблокированных между собой двух рычажных переключателей.

Потребление прибора М-80 имеет следующие значения:

на пределе 45 мв — 4,5 ма;

» 75 мв — 15 ма;

на всех пределах от 0,15 в до 300 в — 3 ма.

Время успокоения прибора не превышает 2 секунд.

Прибор М-80 может быть применен для измерения силы тока более 30 а, для чего необходимо иметь калиброванные шунты на 45 мв или 75 мв, а также для измерения напряжения свыше 300 в (до 600 в включительно) при помощи калиброванных добавочных сопротивлений с током потребления 3 ма.

Примечание. Шунты и добавочные сопротивления в комплекте с прибором М-80 не поставляются.

Шкала прибора М-80 имеет 150 делений и снабжена зеркальным отсчетом.

Прибор М-80 снабжен корректором, позволяющим отводить стрелку прибора в обе стороны от нуля на 4,5 мм.

На лицевой стороне прибора размещены два несвинчивающихся зажима для включения прибора в сеть и два переключателя.

Один из переключателей предназначен для переключения пределов измерения по току и другой для переключения пределов измерения по напряжению. Переключатели имеют отметку нулевого положения и отметки пределов измерения.


Переключатели заблокированы таким образом, что возможность одновременного включения прибора для измерения тока и напряжения исключена.

Изоляция между всеми токоведущими частями прибора и корпусом выдерживает в течение 1 минуты испытательное напряжение 2000 в практически синусоидального тока частотой 50 гц.

Прибор М-80 выдерживает без повреждений 5 ударов двухкратным номинальным током продолжительностью 0,5 сек. с интервалом в 15 сек. между ними.

Прибор типа М-80 поставляется в футляре. Комплектно с прибором поставляется одна пара калиброванных соединительных проводников длиной 1 м сопротивлением $0,035 \pm 0,001$ ом.

К прибору прилагаются описание и правила пользования. Габариты прибора даны на рисунке.



Приборы М-80 должны храниться в закрытых помещениях при температуре от $+10^\circ$ до $+35^\circ$ С с относительной влажностью воздуха от 30 до 80 %.


В воздухе не должно быть вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок службы прибора при нормальных условиях эксплуатации — 18 месяцев со дня отправки его с завода-изготовителя.

Издано в Советском Союзе

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОПРОМИМПОРТ»

М-82



МИЛЛИВОЛЬТ-МИЛЛИАМПЕРМЕТР

Москва — 1953

Магнитоэлектрический переносный многопредельный милливольт-миллиамперметр типа М-82

Постоянный ток. Класс точности 0,5. Измерение напряжения от 15 мВ до 3 В

Измерение силы тока от 0,15 мА до 50 мА.

Многопредельный милливольт-миллиамперметр типа М-82 предназначен для измерения в цепях постоянного тока напряжения и силы тока.

Прибор пригоден для работы при наружной температуре от -15°C до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 30 до 80%.

Измерительный механизм прибора — магнитоэлектрической системы. Действие прибора основано на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с магнитным полем подвижной рамки, которые возникают при прохождении измеряемого тока или тока, пропорционального измеряемому напряжению, через обмотку этой рамки.

Возникающий в результате этого взаимодействия вращающий момент преодолевает противодействующий момент спиральной пружины и поворачивает подвижную систему вместе с укрепленной на ней стрелкой на угол, пропорциональный измеряемой величине (току или напряжению).

По степени точности милливольт-миллиамперметр М-82 относится к классу 0,5.

Основная погрешность прибора М-82 не превышает $\pm 0,5\%$ при соблюдении следующих условий:

1. Положение прибора горизонтальное.
2. Постоянные магнитные поля (кроме поля земного магнетизма) и ферромагнитные массы вблизи прибора отсутствуют.

3. Окружающая температура $+20 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Милливольт-миллиамперметр типа М-82 является многопредельным прибором, позволяющим, в зависимости от максимального значения измеряемой величины, производить измерение с максимальной точностью.

Прибор имеет двенадцать пределов измерения, значения которых приводятся в таблице.

Пределы измерения по току, мА	Цена деления, мА	Пределы измерения по напряжению, мВ	Цена деления, мВ
0,15	0,001	15	0,1
0,50	0,005	30	0,2
1,5	0,01	150	1
5	0,05	500	5
15	0,1	1 500	10
50	0,5	3 000	20

Переключение прибора на нужный предел измерения осуществляется при помощи рычажного переключателя.

Потребление прибора на всех пределах измерения напряжения 0,15 мА.

Время успокоения прибора не превышает 4 сек., причем на пределах измерения 15 мВ и 0,15 мА указанное время успокоения обеспечивается при сопротивлении внешней цепи не менее 100 Ом.

Шкала прибора М-82 снабжена зеркальным отсчетом и имеет два ряда оцифрованных отметок. Один ряд разделен на 100 делений, а другой — на 150 делений.

Прибор снабжен корректором, позволяющим отводить стрелку прибора в обе стороны от нуля на 4,5 мм.

На лицевой стороне прибора размещены два несвинчивающихся зажима для включения прибора в сеть и переключатель пределов измерения. Переключатель имеет отметку нулевого положения и отметки пределов измерения.


Изоляция между всеми токоведущими частями прибора и корпусом выдерживает в течение 1 мин. испытательное напряжение 2 000 В практически синусоидального тока частотой 50 Гц.

Прибор М-82 выдерживает без повреждений 5 ударов двухкратным номинальным током продолжительностью 0,5 сек. с интервалом в 15 сек. между ними.

Прибор поставляется в футляре.

К прибору прилагаются описание и правила пользования и выпускной аттестат.

Габариты прибора 300 × 200 × 120 мм.




Приборы должны храниться в закрытых помещениях при температуре от $+10^{\circ}$ до $+35^{\circ}$ С с относительной влажностью воздуха от 30 до 80 %.

В воздухе не должно быть вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок работы прибора при нормальных условиях эксплуатации — 18 месяцев со дня отправки его с завода-изготовителя.

Издано в Советском Союзе

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОПРОМИМПОРТ»



● ВГ ВИБРАЦИОННЫЙ ГАЛЬВАНОМЕТР

Москва — 1953

Переносные вибрационные гальванометры типа ВГ

Переменный ток * Чувствительность 77 $\frac{мм}{мкв}$

Переносные вибрационные гальванометры магнитоэлектрической системы применяются в качестве нулевых приборов в цепях переменного тока 50 гц.

Принцип действия вибрационного гальванометра типа ВГ основан на отклонении подвижного магнита весьма малых размеров под воздействием магнитного поля, создаваемого током, протекающим в катушке измерительного механизма.

Преимуществом вибрационного гальванометра типа ВГ является применение подвижного магнита с высокой коэрцитивной силой. Высокая чувствительность механизма позволила резко сократить длину светового луча, разместить отсчетное приспособление в одном корпусе с механизмом и сделать таким образом прибор переносным. Подвижная часть сконструирована съемной для удобства ремонта.

В приборе применена двойная магнитная экранировка. Конструкция экранов не требует щели для светового луча.

Настройка в резонанс поворотной рукоятки магнита очень проста и удобна.

Шкала защищена от бокового света, что дает возможность работать с гальванометром в незатемненной комнате.

Отклонения от номинальных величин постоянной гальванометра не превышают $\pm 20\%$. Прибор предназначен для эксплуатации в условиях окружающей температуры от 10 до 35° и относительной влажности воздуха не выше 80%. Прибор защищен от влияния внешних магнитных полей.

Постоянная гальванометра при частоте 50 гц равна $9 \cdot 10^{-8}$ а/мм шкалы или $2 \cdot 10^{-5}$ в/мм шкалы.

Сопротивление обмотки гальванометра 40 ом. Полное сопротивление с учетом реакции обратной э.д.с. 120—200 ом. Время успокоения прибора не превышает 1,5 сек.

Обмотка гальванометра включается в сеть через делитель напряжения (регулятор чувствительности), встроенный внутри прибора. Регулятор имеет 8 ступеней с общим сопротивлением 10 000 ом (сопротивление первой ступени). Поворотом рукоятки регулятора чувствительности можно получить следующие значения сопротивлений ступеней регулятора чувствительности: 10 000; 9 500; 6 700; 180; 16; 3; 0,65; 0,12 ом, а также подать напряжение непосредственно к выводам обмотки.

Чувствительность гальванометра при переходе с одной ступени регулятора на другую увеличивается в 5^{n-1} раз (где n — число ступеней).


Регулировка собственной частоты производится в пределах от 40 до 60 гц.

Осветительное устройство гальванометра включается в сеть переменного тока 127 или 220 в.

Трансформатор осветительного устройства, также встроенный внутри корпуса, экранирован для устранения влияния его поля рассеяния на показания гальванометра. Вторичное напряжение этого трансформатора подведено к миниатюрной лампочке накаливания 6,3 в, 0,28 а. Держатель лампы может быть вынут из прибора для смены лампы. Световые лучи проходят через конденсор, диафрагму, линзу объектива и падают на зеркальце подвижной части. Отраженные лучи через объектив падают на шкалу, где получается изображение диафрагмы. Длина светового луча 130 мм. Шкала равномерная, двусторонняя, с нулем посередине.

Приборы должны храниться в помещении при температуре от 10 до 35° и относительной влажности воздуха до 80%; в воздухе не должны содержаться вредные примеси, могущие вызвать коррозию.

Гарантийный срок службы прибора при нормальных условиях хранения и эксплуатации — 12 месяцев со дня отправки с завода-изготовителя.




Габаритные размеры вибрационного гальванометра ВГ
и схема его присоединения

Издано в Советском Союзе

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОПРОМИМПОРТ»

УВЕЛИЧИТЕЛЬ типа П10



МАГАЗИН ШУНТОВ
И ДОБАВОЧНЫХ
СОПРОТИВЛЕНИЙ

типа Р1

Москва — 1953

I. Увеличитель типа П10

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Увеличитель типа П10 предназначен для непрерывного увеличения осциллограмм в пять раз с киноплёнки на осциллографическую бумагу шириной 12 см или для наблюдения увеличенных осциллограмм на экране увеличителя (120 × 165 мм).




Рис. 1. Оптическая схема увеличителя типа П10

Непрерывное увеличение осуществляется одновременным перемещением киноплёнки и фотобумаги, причем бумага движется в пять раз быстрее, чем плёнка, что обеспечивает пятикратное увеличение осциллограмм по оси времени. Луч света от лампочки осветителя 1 (рис. 1) проходит через конденсор 2, плёнку 4, диафрагму 5, объектив 3, зеркала 6 и 7 и попадает на матовый экран или фотобумагу 8.

При наблюдении кривых на матовом экране диафрагма убирается, а при записи на фотобумагу, в зависимости от ее чувствительности, устанавливается. Щель диафрагмы может

регулироваться от 0 до 6 мм. С правой стороны матового экрана имеется прозрачная, незаматированная полоска стекла, через которую проходят лучи при записи на фотобумагу.

Увеличитель типа П10 рассчитан на применение в лабораторных условиях при температуре окружающей среды от -10 до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%. Увеличитель должен храниться в закрытом помещении; в воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию. Гарантийный срок работы увеличителя при нормальных условиях хранения и эксплуатации — 18 месяцев, считая со дня отправки с завода-изготовителя.

КОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЕС И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Перемещение плёнки и фотобумаги осуществляется с помощью рукоятки, вращаемой со скоростью 60—80 об/мин., при этом фотобумага перемещается со скоростью 4—5,3 см/сек. Источником освещения является лампочка типа СМ-12 на 10 вт 13 в (ГОСТ В 1511—42).

Питание лампочки осветителя производится от электроосветительной сети с напряжением 127 или 220 в через понижающий трансформатор, находящийся внутри корпуса увеличителя. Изоляция электрической схемы осветителя выдерживает в течение 1 мин. напряжение 2000 в переменного тока частотой 50 гц. Величина сопротивления изоляции тоководящих частей прибора от его корпуса составляет не менее 20 мгом при температуре окружающей среды $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ и влажности до 80%.

Корпус увеличителя — металлический, снабжен замками и ручкой для переноски; крышка корпуса съемная.

Все узлы увеличителя крепятся на металлической плите, которая устанавливается в корпус. На внешней стороне плиты размещены: тубус конденсора, рамка для помещения плёнки, диафрагма, матовый экран, направляющие для фотобумаги, крышка экрана с прижимным роликом, утопленный стакан для помещения осветителя, гнездо для подключения питания, выключатели.

При отсутствии работы с увеличением осветитель помещается в стакан, при работе осветитель надевается на тубус конденсора.

С внутренней стороны плиты крепятся: объектив, два зеркала, лентопротяжный механизм и трансформатор.

Лентопротяжный механизм служит для перемещения киноплёнки и фотобумаги. Киноплёнка помещается в направляющей рамке и сцепляется с зубчатым барабаном. Этот барабан с помощью ряда шестерен связан с осью, на которой укреплена рукоятка. С этой же осью через шестерни связан

барабан, предназначенный для перемещения фотобумаги. Фотобумага помещается в специальных направляющих, расположенных под экраном, и при закрытой крышке экрана прижимается с помощью резинового ролика, укрепленного на крышке, к барабану, чем и осуществляется фрикционное сцепление фотобумаги с ведущим барабаном.

Габаритные размеры увеличителя даны на рис. 2. Вес увеличителя — 9 кг.




Рис. 2. Габаритные размеры увеличителя П10

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: увеличитель типа П10 со шнуром, описание и 3 шт. запасных лампочек.

II. Магазин шунтов и добавочных сопротивлений типа Р1

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Магазин шунтов и добавочных сопротивлений типа Р1 предназначен для расширения пределов измерения вибраторов осциллографа по току и напряжению и состоит из восьми одинаковых секций. Каждая секция магазина представляет собой набор шунтов и добавочных сопротивлений, включаемых в зависимости от величины тока и напряжения исследуемой цепи.

Вибраторы осциллографа позволяют пропускать ток не выше допустимой величины, указанной в паспорте вибратора. Если же в исследуемой цепи ток больше допустимой величины, то вибратор необходимо включить через магазин шунтов и добавочных сопротивлений.

При измерении тока вибратор, включенный в исследуемую цепь через магазин шунтов и добавочных сопротивлений, шунтируется. Сопротивление шунта в магазине подбирается с помощью переключателя такой величины, чтобы ток, проходящий через вибратор, был не больше допустимой величины для данного типа вибратора.




Рис. 3. Принципиальная схема секции магазина типа Р1. Контакты а замыкаются автоматически при переходе переключателя с U на I

Последовательно с вибратором включается переменное сопротивление в виде реостата, с помощью которого можно изменять плавно ток в вибраторе в пределах между двумя соседними положениями переключателя.

При измерении напряжения вибратор, включенный в исследуемую цепь через магазин шунтов и добавочных сопротивлений, включается последовательно с добавочным сопротивлением. Добавочное сопротивление с помощью переключателя подбирается такой величины, чтобы ток, проходящий через вибратор, был не больше допустимой величины для данного типа вибратора.

Последовательно с вибратором включен также реостат для плавного изменения тока в пределах между двумя соседними положениями переключателя.

В случае, если реостат выведен и переключатель добавочных сопротивлений стоит таким образом, что включает минимальное добавочное сопротивление, при выключении этого сопротивления вибратор оказывается под полным напряжением и может быть пережжен. Во избежание этого необходимо предварительно ввести весь реостат. Для того, чтобы в процессе работы выключение добавочного сопротивления не могло произойти по недосмотру, в магазине шунтов и добавочных сопротивлений предусмотрена специальная кнопка, позволяющая включить добавочное сопротивление только при ее нажатии.

Переход переключателя с добавочных сопротивлений на шунты также невозможен без нажатия кнопки.

Магазин шунтов и добавочных сопротивлений типа Р1 может применяться в лабораторных и полевых условиях при температуре окружающей среды от -15 до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОНСТРУКЦИЯ, ВЕС И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Каждая секция магазина шунтов и добавочных сопротивлений типа Р1 рассчитана на включение в цепь с напряжением до 250 в, с током до 10 а. Потребление мощности допускается до 40 вт при включении одной секции; при включении всех секций допускается мощность до 100 вт.

Добавочные сопротивления, шунты и реостаты имеют точность $\pm 10\%$.

Изоляция электрической схемы магазина относительно корпуса и между секциями выдерживает в течение 1 мин. напряжение 2000 в практически синусоидального тока частотой 50 гц.

Величина сопротивления изоляции токоведущих частей

прибора от его корпуса составляет не менее 20 мгом при температуре $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха до 80 %.

Корпус магазина шунтов и добавочных сопротивлений — металлический, снабжен ручкой для переноски и замками. Крышка корпуса — съемная. На крышке укреплен щиток, на котором изображена внутренняя схема магазина и правила пользования.

Чтобы исключить случайные переключения с одного положения на другое, в переключателе предусмотрена специальная кнопка, которая выведена на плату магазина. Переключение, благодаря наличию специального упора, осуществляется только после нажатия кнопки.

Подключение магазина к осциллографу осуществляется путем присоединения специальных двухсторонних штепсельных вилок.

Габаритные размеры магазина шунтов и добавочных сопротивлений типа Р1 даны на рис. 4. Вес магазина 18 кг.




Рис. 4. Габаритные размеры магазина шунтов и добавочных сопротивлений типа Р1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Магазин шунтов и добавочных сопротивлений включается в цепь, в которой сила тока и напряжение не превышают допустимых величин, т. е. ток не более 10 а и напряжение не выше 250 в.

Магазин должен храниться в закрытом помещении при температуре окружающей среды от $+10^{\circ}$ до $+35^{\circ}$ С и относительной влажности до 80%; в воздухе не должно быть вредных примесей.

Гарантийный срок службы магазина при нормальных условиях хранения и эксплуатации.— 18 месяцев, считая со дня отправки с завода-изготовителя.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


В комплект поставки входит: прибор типа Р1 и 8 шт. двухсторонних штепсельных вилок в картонном футляре.

Издано в Советском Союзе

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОПРОМИМПОРТ»

АППАРАТ

ТИПА АИТ



Москва — 1953

Аппарат типа АИТ для проверки измерительных трансформаторов тока и напряжения

Аппарат типа АИТ предназначен для проверки как измерительных трансформаторов тока, так и измерительных трансформаторов напряжения классов 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 и 10,0, а также для измерения величин сопротивлений и проводимостей во вторичных цепях измерительных трансформаторов. Аппарат АИТ может быть применен в качестве прямоугольно-координатного потенциометра для измерения малых напряжений переменного тока до 50 мВ.

Аппарат пригоден для работы в закрытых помещениях при температуре от $+10^{\circ}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, при частоте 50 Гц и относительной влажности воздуха от 30 до 80%.

Действие аппарата АИТ основано на дифференциально-нулевом методе измерения, при котором значение погрешностей проверяемого трансформатора сравнивается с погрешностями образцового трансформатора.

Аппарат АИТ дает возможность измерить величины погрешности коэффициента трансформации и угловой погрешности трансформаторов тока с номинальным вторичным током 5 А и трансформаторов напряжения с номинальным вторичным напряжением 100 и $\frac{100}{\sqrt{3}}$ В классов 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 и 10,0.

Аппарат АИТ может быть использован также для проверки трансформаторов тока с вторичным током равным одному амперу.

Пределы и точность измерения, обеспечиваемые аппаратом АИТ, приведены в табл. 1.

Аппарат АИТ дает возможность измерять в процессе проверки трансформаторов тока активную и реактивную составляющие сопротивления нагрузки этих трансформаторов и активную и реактивную составляющие проводимости при проверке трансформаторов напряжения.

Пределы измерения сопротивлений и проводимостей приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 1

Класс точности трансформаторов	Пределы измерения погрешностей		Точность измерения	
	коэффициента трансформации, %	угловой погрешности в минутах	погрешности коэффициента трансформации, %	угловой погрешности в минутах
0,1 и 0,2	$\pm 0,3$	$\pm 20'$ $- 10'$	$\pm 0,003$	$\pm 0,3'$
0,2 и 0,5	$\pm 1,0$	$\pm 65'$ $- 35'$	$\pm 0,01$	$\pm 1,0'$
1,0 и 3,0	$\pm 3,0$	$\pm 200'$ $- 100'$	$\pm 0,03$	$\pm 3,0'$
10,0	$\pm 10,0$	$\pm 650'$ $- 350'$	$\pm 0,1$	$\pm 10'$

Таблица 2

Пределы измерения	Пределы измерения сопротивлений, Ом		Допустимая погрешность, Ом
	активной составляющей	реактивной составляющей	
0,3	0,3	0,5	$\pm 0,005$
1,0	1,0	2,0	$\pm 0,02$
3,0	3,0	6,0	$\pm 0,05$
10,0	10,0	20,0	$\pm 0,2$
30,0	30,0	60,0	$\pm 0,5$

Таблица 3

Предел измерения	Предел измерения проводимости в один Ом			Допустимая погрешность в один Ом
	активной составляющей	реактивной составляющей емкостной	реактивной составляющей индуктивной	
3,10 $\rightarrow$	3,10 $\rightarrow$	6,10 $\rightarrow$	3,10 $\rightarrow$	$\pm 0,5, 10\rightarrow$
10,10 $\rightarrow$	10,10 $\rightarrow$	20,10 $\rightarrow$	10,10 $\rightarrow$	$\pm 2, 10\rightarrow$
30,10 $\rightarrow$	30,10 $\rightarrow$	60,10 $\rightarrow$	30,10 $\rightarrow$	$\pm 5, 10\rightarrow$
100,10 $\rightarrow$	100,10 $\rightarrow$	200,10 $\rightarrow$	100,10 $\rightarrow$	$\pm 20, 10\rightarrow$
300,10 $\rightarrow$	300,10 $\rightarrow$	600,10 $\rightarrow$	300,10 $\rightarrow$	$\pm 50, 10\rightarrow$

Аппарат АИТ выдерживает в течение одной минуты испытательное напряжение 2000 В, практически синусоидального, частотой 50 Гц.

Габаритные размеры аппарата АИТ 240 $\times$ 480 $\times$ 630 мм. Вес аппарата — 26 кг.

КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА

Ящик аппарата АИТ изготовлен из фанеры и оклеен снаружи дерматином.

Нулевым прибором аппарата АИТ является вибрационный гальванометр типа ВГ, который встроен в прибор. Гальванометр может быть вынут из аппарата, причем никакие внутренние части аппарата при этом не обнажаются.

Для измерения значений силы тока или напряжения, при которых производится проверка погрешностей, в аппарат встроены вольтамперметр детекторной системы, отградуированный в % от номинальных значений тока и напряжения с верхним пределом измерения 120%.

Для проверки правильности включения проверяемых трансформаторов, в аппарат встроены электромагнитный бликер, срабатывающий при неправильном включении при токе в разностной цепи 1,2—2 А (при проверке трансформаторов тока) и при разностном напряжении 20—30 В (при проверке трансформаторов напряжения).

На панели аппарата размещен специальный переключатель, которым производится переключение пределов измерения погрешностей трансформации, угловых, измерения сопротивлений, проводимостей и контроль нулевых точек шкалы, а также переключатель вольтамперметра с соответствующими обозначениями.

На панели аппарата размещены рукоятки двух реохордов. На оси реохордов укреплены циферблаты шкал, с которых снимаются показания через застекленные окна в верхней панели.

Для повышения точности отсчета шкалы снабжены ножевидным указателем.

На верхней панели размещены также следующие зажимы: два зажима для подключения гальванометра; два зажима для подключения образцового трансформатора тока; два зажима для подключения поверяемого трансформатора тока; два зажима для подключения образцового трансформатора напряжения; два зажима для подключения поверяемого трансформатора напряжения; четыре зажима для подключения нагрузки трансформатора тока; четыре зажима для подключения нагрузки трансформатора напряжения; два зажима для работы аппаратом в качестве потенциометра; один зажим для заземления.

Аппарат снабжен рукояткой для переноски и двумя замками, скрепляющими крышку аппарата с корпусом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Аппарат АИТ должен храниться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от $+10^{\circ}$ до $+35^{\circ}$ С при относительной влажности от 30 до 80%.

В воздухе помещения, где хранятся аппараты, не должно быть вредных примесей, способных вызвать коррозию.

Гарантийный срок службы при нормальных условиях эксплуатации и хранения — 18 месяцев со дня отправки с завода-изготовителя.

Комплектно с аппаратом поставляется инструкция пользования.

Издано в Советском Союзе

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОПРОМИМПОРТ»



ОСЦИЛЛОГРАФ
ВОСЬМИШЛЕЙФОВЫЙ
типа МПО-2

Осциллограф восьмишлейфовый типа МПО-2

Осциллограф типа МПО-2 — универсальный восьмишлейфовый переносный, имеет универсальное питание, что позволяет пользоваться им в экспедиционных условиях, на транспорте и т. п.

В отличие от других универсальных осциллографов в осциллографе типа МПО-2 запись производится не на фотобумагу, а на киноплёнку. Проявлять киноплёнку можно в обычных бачках. Плёнка допускает неограниченное размножение копий.

Ввиду того, что запись на плёнке получается очень тонкой, осциллограммы в случае необходимости могут быть увеличены с помощью обычного увеличителя. Применение киноплёнки позволило сделать осциллограф переносным. Кроме того, высокая фоточувствительность и механическая прочность плёнки дают возможность применять в качестве источника света маломощную лампу накаливания и получать большие скорости записи.

Осциллограф с помощью восьми вибраторов различных типов дает возможность наблюдать и регистрировать одновременно восемь различных процессов.

Технические данные вибраторов приведены в таблице.

Тип	Частота собственных колебаний в воздухе, Гц	Чувствительность, мм/мВ		Сопротивление, Ом	Максимально-допустимая амплитуда тока, мА	Максимально-допустимое отклонение на экране в одну сторону, мм
		на плёнке*	на экране			
I	5000	0,2	0,8	1,4	100	100
II	10000	0,04	0,16	1,4	150	25
IV	3000	1,2	4,8	6,0	20	100
V	2000	4	16,0	6,0	6	100

* Длина луча 250 мм.

Один из вибраторов может быть заменен отметчиком времени, дающим кривую частотой 500 ± 10 Гц и питающим от внутренней схемы осциллографа.

Запись осциллограмм производится на негативной киноплёнке нормальной ширины (35 мм).

Скорость движения плёнки устанавливается при помощи коробки скоростей, имеющей 12 ступеней в пределах от 1 до 5000 мм/сек.

Короткий световой указатель (250 мм) обеспечивает тонкие линии записываемых кривых. Это позволяет при необходимости производить пятикратное увеличение осциллограммы. Увеличенные осциллограммы имеют такую же толщину линии, какая получается при записи на фотобумагу при длине светового указателя в 1 м. При пятикратном увеличении запись на плёнку со скоростью 5 мм/сек соответствует записи на фотобумагу со скоростью 25 мм/сек.

В осциллографе имеется устройство, позволяющее устанавливать любую длину осциллограммы в пределах от 0,1 до 5 м.

Имеются также контакты для автоматического включения или выключения исследуемой цепи в момент записи.

Осциллограф оборудован зажимами для подключения внешних контактов при дистанционной или автоматической съёмке. Время от момента замыкания этих контактов, включенных в цепь силовой муфты, до момента записи составляет приблизительно 10 м/сек.

Зарядная кассета вмещает 5 м плёнки.

Приёмная кассета позволяет получать осциллограммы длиной до 5 м при скорости записи до 2000 мм/сек и длиной до 1,5 м при скорости записи до 5000 мм/сек. При пятикратном увеличении это эквивалентно записи на фотобумагу осциллограммы длиной до 25 м при скорости записи до 10 мм/сек и длиной до 7,5 м при скорости записи 25 мм/сек.

Счетчик указывает количество неизрасходованной плёнки. Осциллограф позволяет одновременно вести наблюдение и запись исследуемых кривых; при этом масштаб изображения кривых на экране увеличен в четыре раза по сравнению с масштабом записи.

В качестве осветителя используется специальная лампа накаливания на 6 в, 7,5 Вт.

Для предохранения вибраторов от передачи на них внешних колебаний блок вибраторов амортизирован.

Питание осциллографа осуществляется либо переменным током напряжением в 220 или 127 в, либо постоянным током напряжением в 24 в.

Потребляемая мощность около 80 Вт.

Изоляция вибраторов относительно корпуса испытана при напряжении 2000 в; изоляция электрической схемы ос-

циллографа относительно корпуса испытана при напряжении 1000 в.

Габариты осциллографа: 420 × 560 × 220 мм. Вес — около 33 кг.

В основной комплект входят:

- 1) осциллограф с зарядной и приёмной кассетами — 1;
- 2) видоискатель — 1;
- 3) вибраторы типа МОВ-2 — 12;
- 4) отметчик времени — 1;
- 5) кассета зарядная запасная — 1;
- 6) кассета приёмная запасная — 1;
- 7) чемодан для вибраторов и запасных кассет — 1;
- 8) описание.

Включение осциллографа. Включение осциллографа в сеть переменного тока производится при помощи прилагаемого к нему специального проводника, снабженного прямой и обратной штепсельными вилками. При питании от сети переменного тока устанавливается предохранитель на 2 а.

Для перехода на питание постоянным током напряжением 24 в необходимо вскрыть осциллограф и заменить двигатель переменного тока двигателем постоянного тока. Двигатель постоянного тока в комплект не входит и должен заказываться отдельно.

Выбор и установка вибраторов. Осциллограф снабжается набором вибраторов различных типов, данные которых приводятся в таблице и паспортах, прилагаемых к осциллографу.

При работе необходимо выбирать вибратор такого типа, чтобы его собственная частота в воздухе была, по крайней мере, в три-четыре раза больше частоты исследуемого процесса. В противном случае возможны большие искажения в записи.

Уход. По мере необходимости оптические детали осциллографа должны прочищаться от пыли, для чего можно воспользоваться либо мягкой кисточкой, либо тоненькой палочкой, на которую навивают чистую вату, смачивают ее в чистом спирте, промывают зеркала и линзы. Зеркала следует прочищать очень осторожно, чтобы не повредить покрывающий их слой внешнего алюминирования.

При переносе осциллографа на большие расстояния, а также при транспортировке его необходимо вынимать вибраторы из осциллографа.

Приборы должны храниться в помещении при температуре от 10 до 35° и относительной влажности воздуха не выше 80%.

В помещении, где хранятся приборы, в воздухе не должно быть вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок службы осциллографа при нормальных условиях хранения и эксплуатации — 18 месяцев со дня отправки заводом-изготовителем.

Издано в Советском Союзе

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОПРОМИМПОРТ»

**МИКРОАМПЕРМЕТРЫ
СТАЦИОНАРНЫЕ
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

ТИПА **М 24**

Москва — 1953

Микроамперметры стационарные магнитоэлектрические типа М 24


Постоянный ток * Класс точности 1,0; 1,5 и 2,5

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Стационарные микроамперметры М 24 предназначены для измерения силы тока в цепях постоянного тока с непосредственным отсчетом по шкале, при температуре окружающей среды от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 95%.

Приборы типа М 24 магнитоэлектрической системы оформлены в пластмассовом корпусе диаметром 80 мм, приспособленном для утопленного монтажа.

Вес прибора не превышает 0,7 кг.



Габаритные и установочные размеры прибора показаны на рисунке.

Шкала прибора имеет угол 100° и длину дуги 100 мм.

Стрелка прибора — ножевидная.

Кончик стрелки окрашен в черный цвет.

На лицевой стороне корпуса прибора расположена буква корректора со шлицом под отвертку для установки стрелки на нулевую отметку шкалы. Корректор обеспечивает перемещение стрелки в обе стороны от нулевой отметки на 3% от длины шкалы.

На цоколе прибора сзади расположены токоведущие стержни, снабженные гайками для присоединения подводящих проводников.

Один из двух зажимов обозначен знаком плюс (+).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приборы типа М 24 выпускаются классов точности 1,0; 1,5 и 2,5.

Рабочее положение приборов вертикальное или горизонтальное.

Пределы измерений приборов и их внутреннее сопротивление соответствуют табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Предел измерения	Класс точности	Сопротивление прибора (ом) не более	
			нормальное исполнение	специальное исполнение
1	0—100 мка	1,0; 1,5; 2,5	3 000	850
2	0—200 мка	1,0; 1,5; 2,5	900	80, 160
3	0—300 мка	1,0; 1,5; 2,5	900	—
4	100—0—100 мка	1,0; 1,5; 2,5	3 000	—
5	200—0—200 мка	1,0; 1,5; 2,5	900	—
6	300—0—300 мка	1,0; 1,5; 2,5	900	—

Основная погрешность показаний приборов соответствует классу значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

№ п/п	Класс точности	Основная погрешность в %
1	1,0	$\pm 1,0$
2	1,5	$\pm 1,5$
3	2,5	$\pm 2,5$

Основная погрешность выражается в процентах от верхнего предела показаний для приборов, имеющих одностороннюю шкалу, и от суммы пределов показаний для приборов, имеющих двухстороннюю шкалу.

Вариация показаний приборов не превосходит величины основной погрешности. Невозвращение стрелки на нуль при плавном уменьшении измеряемой величины от наибольшего значения до нуля не превосходит половины величины основной погрешности.

Приборы выдерживают без механических повреждений кратковременную перегрузку десятикратным номинальным током.

Изменение температуры окружающего воздуха относительно нормальной температуры ($+20^{\circ} \pm 5^{\circ} \text{C}$) в пределах от минус 40° до плюс 50°C вызывает изменение показаний прибора не более $\pm 1\%$ от данного показания на каждые 10°C изменения температуры.

Наклон прибора на угол 5° в любом направлении, от указанного рабочего положения, вызывает изменение показаний прибора не более величины допустимой основной погрешности.

Изоляция прибора выдерживает в течение одной минуты испытательное напряжение в 2000 в практически синусоидального переменного тока частотой 50 гц.

Приборы будучи упакованы для перевозки выдерживают без повреждений в течение двух часов тряску ударами с ускорением 90 м/сек^2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж прибора на панели необходимо производить в соответствии с указанным на шкале рабочим положением. Панель, на которой монтируется прибор, должна быть выполнена из неферромагнитного материала. Вблизи прибора не должны находиться крупные ферромагнитные предметы, влияющие на его показания.

Хранить приборы следует в сухих и чистых помещениях. В помещениях вблизи приборов не должно быть больших ферромагнитных масс или сильных магнитных полей.

Гарантийный срок службы приборов при правильном хранении и правильной эксплуатации составляет 18 месяцев, считая со дня отправки с завода-изготовителя.

Издано в Советском Союзе

ВСЕСОЮЗНОЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАЗНОЭКСПОРТ»

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ УП-1



Москва — 1953

Универсальный электропроигрыватель УП-1

Универсальный электропроигрыватель УП-1 предназначен для проигрывания обычных и долгоиграющих пластинок через радиоприемники, имеющие антенный вход.

Проигрыватель назван универсальным потому, что на нем можно проигрывать как обычные пластинки, со скоростью вращения 78 об/мин., — применяя стандартные иглы, так и долгоиграющие (с микрозаписью) — применяя специальные, корундовые иглы. Скорость вращения при проигрывании долгоиграющих пластинок можно установить на 78 или 33 1/3 об/мин., в зависимости от скорости записи, указанной на этикетке пластинки.

Для удобства переноски проигрыватель смонтирован в ящик чемоданного типа. В ящике применены специальные шарниры, поддерживающие крышку в поднятом положении. В этих шарнирах, для более надежной фиксации крышки, создано трение, поэтому, поднимая или опуская крышку, следует применять некоторое (небольшое) усилие. В крышке ящика имеется выемка, предназначенная для шнуров: укладывая шнуры в эту выемку, можно закрыть крышку с выведенными шнурами.

Все механизмы универсального проигрывателя смонтированы на плате ящика. Основные части проигрывателя следующие.

Привод для вращения граммофонного диска. Привод состоит из электродвигателя ДАГ-1 (двигатель асинхронный, граммофонный), промежуточного резинового ролика, передающего вращение с двигателя на диск и рычагов переключения скорости. Скорость переключается ручкой, выведенной над платой ящика. Для более плавного переключения ручку следует передвигать без нажима вниз. Цифры 78 и 33 указывают, на какую скорость включен привод. Переводить ручку следует до крайнего положения — до упора.

Электродвигатель ДАГ-1 рассчитан на питание от сети переменного тока 50 пер/сек. при напряжении 127 или 220 в.

Допускается отклонение на $\pm 15\%$ и $\pm 5\%$ от этого напряжения.

Для переключения напряжения на плате ящика имеется переключатель напряжения. Переключателем производится установка проигрывателя на соответствующее напряжение сети: 127 или 220 в.

Выключателем производится остановка вращения диска — выключается электродвигатель.

Пьезо-электрический звукосниматель ЗП-122. Звукосниматель имеет передвижной груз для изменения давления иглы на пластинку. Для проигрывания долгоиграющей пластинки это давление снижают для того, чтобы специальная острая корундовая игла не повредила, не поцарапала пластинку. При проигрывании обычной пластинки давление повышают, чтобы игла хорошо следовала по более широкой канавке. Давление иглы звукоснимателя ЗП-122 на пластинку не более 16 граммов для долгоиграющей пластинки и не более 30 граммов для обычной.

Игольница. Игольница закрывается крышкой. Крышка игольницы открывается и закрывается поворотом, причем при открывании ее следует немного подтягивать вверх.

Выводные шнуры. В проигрывателе имеются два выводных шнура. Один шнур с двухполюсной вилкой, с надписью «сеть», предназначен для подключения электродвигателя к сети. Другой шнур, с двумя однополюсными вилками, предназначен для подключения звукоснимателя к радиоприемнику.

Издано в Советском Союзе



ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП ЭМ-3

Наиболее совершенные световые микроскопы позволяют наблюдать предметы с увеличением до 1400 раз.

Применение в световой микроскопии еще больших увеличений оказывается бесполезным, так как при этом не становятся видимыми более мелкие детали объекта, а изменяется лишь масштаб изображения.

Разрешающая способность микроскопа ограничивается в основном волновой природой света.

Для видимого света можно различать объекты с размерами не менее 0,2 микрона.

Дальнейшее проникновение в мир малых объектов, недоступное самым совершенным световым микроскопам, стало возможным лишь при использовании в микроскопии электронных лучей, обладающих длинами волн во много раз более короткими, чем световые лучи.

Приборы, которые с помощью электронных лучей дают изображения объектов, получили название электронных микроскопов.

Современные электронные микроскопы дают полезное увеличение до 100 тысяч раз, что позволяет наблюдать и изучать объекты значительно более мелкие, чем при наблюдении в световых микроскопах.

Электронный микроскоп ЭМ-3 (рис. 50) построен с использованием электромагнитной оптики.

Он позволяет получать увеличения от 250 до 25000 раз, при нормальных фотоснимках объекта, а при получении лучших снимков — до 100000 раз.

Пользуясь той или иной методикой приготовления образцов, с помощью электронного микроскопа можно проводить исследования почти всех объектов, изучаемых в световой микроскопии.

Электронный микроскоп ЭМ-3 с успехом применяется для изучения биологических объектов, бактерий, вирусов, коллоидных растворов, красителей, тонких металлических слоев, получаемых испарением




Рис. 50.
Электронный микроскоп
ЭМ-3

ВСЕСОЮЗНОЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"Станкоимпорт"

СССР · МОСКВА

Микроскопы

Распределительный механизм соединен вакуумпроводами с колонной микроскопа и обоими вакуумными насосами.

Подача воздуха внутрь микроскопа производится распределителем через химический осушитель, установленный внизу стола.

Привод распределительного механизма снабжен специальным указателем режимов вакуума в микроскопе.

Все элементы электрического питающего устройства микроскопа, за исключением феррорезонансного стабилизатора напряжения, смонтированы в шкафу микроскопа.

Феррорезонансный стабилизатор, работа которого сопровождается сильными магнитными полями рассеяния, должен быть достаточно удален от микроскопа (обычно его устанавливают в одном из соседних помещений).

Конструкция и монтаж схемы электрического питания выполнены в виде пяти самостоятельных блоков: распределительного питания, схемы управления, низковольтного блока, высоковольтного блока и высокочастотного трансформатора.

Схема имеет два основных направления — низковольтное и высоковольтное.

Основная часть питающего устройства включается в трехфазную сеть с напряжением 220 в через феррорезонансный стабилизатор напряжения.

Низковольтная часть схемы обеспечивает питание накала нити «электронной пушки» током высокой частоты и питание обмоток магнитных линз постоянным (выпрямленным) током. Кроме того, она питает электродвигатели вакуумного насоса, печи инфракрасного излучения, вакуумметра и всех лампочек для подсветки шкал прибора.

Высоковольтная часть схемы обеспечивает электронным микроскопом напряжением 50 киловольт ступенями в 30, 40 и 50 киловольт.

Шкаф микроскопа снабжен автоматическим разрядным устройством, приходящим в действие при открытии любой из дверей шкафа, а также колпака «электронной пушки».

Это устройство имеет назначение предохранить исследователя при аварийных случаях или ошибочных его действиях.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА

Оптические данные прибора

Электронно-оптическое увеличение:

без полюсных наконечников проекционной линзы.....	от 250* до 1100*
с полюсными наконечниками малого увеличения.....	от 2000* до 10 000*
с полюсными наконечниками большого увеличения.....	от 5000* до 25000*

Разрешающая способность микроскопа — не ниже 80 ангстрем (на лучших снимках разрешающая способность достигает порядка 30–20 ангстрем, что соответствует полному увеличению примерно в 100 000 раз)



Лупа в оправе (3 шт.)

„Станкоинпорт“

V/O TECHNOPROMIMPORT

HYDRO-METEOROLOGICAL APPARATUS

THE VSESOJUZOJE OBJEDINENIJE TECHNOPROMIMPORT exports a large variety of instruments and apparatus for meteorological, aerological and hydrological stations and expeditions.

THE HIGH QUALITY OF THESE INSTRUMENTS AND APPARATUS ENSURES LASTING SERVICE.

TECHNOPROMIMPORT exports a large variety of:

- Electric measuring instruments.
- Heat control instruments.
- Liquid and gas flow meters.
- Oil products testing instruments.
- Textile testing instruments.
- Rubber testing instruments.
- Instruments for foundries.
- Instruments for general laboratory use.

THE EXPORTED PRODUCTS ARE DISTINGUISHED FOR THEIR HIGH QUALITY AND WORKMANSHIP AND ARE SUPPLIED IN SPECIAL PACKING.

APPAREILS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES

VSESOJUZOJE OBJEDINENIJE «TECHNOPROMIMPORT» exporte en grand assortiment appareils et instruments de mesure pour postes et expéditions météorologiques, aérologiques et hydrologiques.

La haute qualité de ces instruments et appareils leur assure un usage de longue durée.

VSESOJUZOJE OBJEDINENIJE «TECHNOPROMIMPORT» EXPORTE EN GRAND ASSORTIMENT LES INSTRUMENTS:

- pour mesures électriques,
- » contrôle thermique,
- » contrôle des débits de fluides,
- » essais des produits pétroliers,
- » essais des textiles,

ainsi que pour fonderies et usages généraux des laboratoires.

CES ARTICLES D'EXPORTATION SE DISTINGUENT PAR LEUR HAUTE QUALITÉ ET LEUR FINI PARFAIT.

ILS SONT LIVRÉS DANS DES EMBALLAGES SPÉCIAUX.

HYDRO-METEOROLOGICAL APPARATUS

ANEROID BAROMETER, MODEL MD-19

The Aneroid Barometer is used for measuring atmospheric pressure. The operation of the Aneroid Barometer is based on the property of diaphragm chambers to respond to changes in atmospheric pressure. The deformation of the chamber is amplified, transmitted to an index hand and read on a scale graduated in millimeters of mercury.

The instrument contains a thermometer used for making temperature corrections. Scale range: 600 to 790 mm of mercury. Smallest scale subdivision: 0.5 mm of mercury. Dimensions of instrument: 148x60 mm. Weight of instrument: 0.71 kg.

BAROMETERS, MODELS MD-21, BI-47, BK

The Model MD-21 Barometer is of the mercurial cistern type and is used by meteorological stations to measure atmospheric pressure. The Inspection Barometer, Model BI-47, is used as a control barometer during inspection of hydrometeorological stations. The Control Barometer, Model BK, is used to check the accuracy of inspection and station barometers. The influence of temperature on barometer readings is registered by a thermometer mounted in the barometer housing. A vernier is attached in a slit in the housing.

SPECIFICATIONS

Barometer Model	Scale Range	Accuracy of Reading on Vernier
MD-21 A	from 810 mb to 1080 mb	0.1 mb
MD-21 B	» 680 mb » 1080 mb	0.1 mb
BI-47	» 630 mm » 820 mm of mercury	0.05 mm
BK	from 840 mb to 1090 mb	0.05 mb
	» 630 mm » 820 mm of mercury	0.01 mm

THERMOGRAPHS, MODELS MT-22a, MT-22c

The Bimetal Thermograph is used at hydrometeorological stations to register temperature changes of the surrounding air against time. The temperature-sensitive element of the thermograph consists of a curved bimetal strip, connected by means of a lever to an arm carrying a pen. The transmitting and recording parts of the instrument are mounted on a metal base with a hinged metal housing. The temperature-sensitive element is protected against damage by a metal screen.

APPAREILS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES

BAROMÈTRE ANÉROÏDE, MODÈLE MD-19

Ce baromètre sert à mesurer la pression atmosphérique. Son fonctionnement repose sur les déformations élastiques de capsules anéroïdes sous l'effet de la pression extérieure. Ces déformations, amplifiées par un mécanisme à leviers sont transmises à une aiguille qui trace ses indications sur un cadran gradué en mm de mercure. L'appareil comporte un thermomètre dont les indications servent à corriger les mesures de pression.

Limites de l'échelle des pressions: 600 et 790 mm de mercure. Valeur de la division minima de la graduation: 0.5 mm de mercure. Dimensions de l'appareil: 148x60 mm. Poids de l'appareil: 0.71 kg.

BAROMÈTRES, MODÈLES MD-21, BI-47, BK

Le baromètre à cuvette, MD-21 sert à mesurer la pression atmosphérique dans les postes météorologiques. Le baromètre d'inspection BI-47 est utilisé pour les mesures de contrôle au cours d'inspections de postes hydrométéorologiques. Le baromètre de contrôle BK s'emploie comme étalon de comparaison pour les baromètres d'inspection et ceux des stations météorologiques. La monture du baromètre comporte un thermomètre permettant de corriger les lectures de pressions. La fente de la monture est pourvue d'un vernier.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Marque du baromètre	Limites de l'échelle	Précision de lecture au vernier
MD-21A	de 810 mb à 1080 mb	0,1 mb
MD-21B	» 680 mb » 1080 mb	0,1 mb
BI-47	» 630 mm » 820 mm de mercure	0,05 mm
BK	de 840 mb » 1090 mb	0,05 mb
	» 630 mm » 820 mm de mercure	0,01 mm

THERMOGRAPHES, MODÈLES MT-22a, MT-22c

Le thermographe bimétallique sert à enregistrer en fonction du temps les variations de la température de l'air ambiant dans les postes hydrométéorologiques. L'organe sensible du thermographe est constitué par une lame bimétallique courbe reliée par un levier et une aiguille à une plume d'enregistrement. Le mécanisme d'amplification et le système d'enregistrement sont montés sur un plateau métallique portant un couvercle basculant en métal. L'organe sensible de l'appareil est

The Thermographs are available in two types: «One-Days» MT-22c and «Seven-Days» MT-22n. The drum revolves once every 26 and 176 hours, respectively. The clock movement in both types requires rewinding every 180 hours. Chart Scale Range: -35°C to $+45^{\circ}\text{C}$. Accuracy of clock movement: «One-Days» Thermograph ± 5 min. per 24 hours; «Seven-Days» Thermograph ± 30 minutes per week. Dimensions of Thermograph: $340 \times 133 \times 190$ mm. Dimensions of drum: dia. 93×93 mm. Weight: 4.25 kg. The Thermographs are furnished with a year's supply of paper charts, spare pens and special ink. Spare clock movements with drums are available extra.

ASPIRATION PSYCHROMETER, MODEL MB-4 (Large Model)

The Model MB-4 Psychrometer is used to measure the temperature and humidity of air at hydrometeorological stations, as well as in laboratories and by expeditions. The instrument comprises two paired mercury thermometers mounted in a metal housing. The bulbs of the thermometers are mounted in shielding tubes communicating through a common air duct with a fan. The fan is driven by a spring motor mounted in the upper part of the instrument. The spring motor will run for 8 to 10 minutes per winding. All metal parts of the instrument are nickel plated. The Psychrometer is delivered in a case together with accessories. Thermometers for the Psychrometer are available separately.

SPECIFICATIONS

Scale Range	Smallest Scale Subdivision	Dimensions, mm	Weight, kg
from to			
-31°C to $+41^{\circ}\text{C}$	0.2°	dia 90x420	1.1
-35°C to $+50^{\circ}\text{C}$			

BAROGRAPHS, MODELS MJ-27n, MJ-27c

Barographs are used to obtain continuous records of atmospheric pressure changes. They are of the type measuring relative values. The pressure-sensitive element of the Barograph consists of diaphragm cells. The variation of the atmospheric pressure is recorded on a specially ruled chart wound on a drum with a clock movement mounted inside. The Barograph is housed in a wooden case. Barographs are available in two types: «One-Days» MJ-27c and «Seven-Days» MJ-27n. The drum revolves once every 26 and 176 hours, respectively. The clock movement in both types requires rewinding every 180 hours. Chart scale range: 960 to 1050 mb. Smallest scale subdivision: 1 mb. Accuracy of clock movement:

protégé par un fillet métallique. Ces appareils existent en deux variantes: thermographes «journaliers» MT-22c et thermographes «hebdomadaires» MT-22n. La durée d'une révolution complète des cylindres enregistreurs égale respectivement 26 et 176 heures. Le remontage des mouvements journaliers et hebdomadaires est valable pour 180 heures. Limites de la graduation sur feuilles de -35°C à $+45^{\circ}\text{C}$. La marche diurne du mouvement d'horlogerie du thermographe journalier est de ± 5 minutes. La marche par semaine du thermographe hebdomadaire est de ± 30 minutes. Cotes du thermographe: $340 \times 133 \times 190$ mm. Cotes du cylindre: $\varnothing 93 \times 93$ mm. Poids: 4,25 kg. Chaque thermographe est livré avec une provision annuelle de papier à diagrammes, de plumes de rechange et d'encre spéciale. Des mouvements d'horlogerie de rechange avec cylindres enregistreurs sont fournis sur demande moyennant un supplément de prix.

PSYCHROMÈTRE À ASPIRATION, MODÈLE MB-4 (grand modèle)

Le psychromètre MB-4, destiné à repérer la température et à mesurer le degré d'humidité de l'air, est utilisé dans les postes hydrométéorologiques ainsi que dans les laboratoires et en expéditions. L'appareil est constitué par une paire de thermomètres à mercure fixés à l'intérieur d'une monture en métal. Les réservoirs des thermomètres sont protégés par des tubes, en communication par un canal d'air commun avec le ventilateur. Le ventilateur est actionné par un mouvement d'horlogerie monté en tête de l'appareil. Toutes les pièces métalliques de l'appareil sont nickelées. Durée de fonctionnement du mouvement d'horlogerie: de 8 à 10 minutes. L'appareil est livré avec accessoires, en étui. On livre à part des thermomètres de rechange.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Limites de la graduation, °C	Valeur d'une division minima, °C	Cotes, mm	Poids, kg
inférieures supérieures			
-31 +41	0,2	$\varnothing 90 \times 420$	1,1
-35 +50			

BAROGRAPHS, MODELS MJ-27n, MJ-27c

Les barographes servent à l'enregistrement continu des variations de la pression atmosphérique. Par leur principe de fonctionnement les barographes sont des appareils de mesure relatives. L'organe sensible des barographes est constitué par une pile de capsules anéroïdes. L'enregistrement des variations de la pression atmosphérique s'opère sur du papier spécialement gradué, porté par un cylindre à l'intérieur duquel est monté un mouvement d'horlogerie. Les barographes sont installés dans un étui en bois. Il existe deux types d'appareils: les barographes «journaliers» MJ-27c et les barographes «hebdomadaires» MJ-27n. La durée d'une révolution complète du cylindre égale respectivement 26 et 176 heures. La durée du fonctionnement après remontage des mouvements «journaliers» et hebdomadaires égale 180 heures. Limites de la graduation des feuilles de pa-

«One-Days» Barograph ± 5 minutes per 24 hours, «Seven-Days» Barograph ± 30 minutes per week. The instrument is designed to operate under temperatures ranging from -10°C to $+40^{\circ}\text{C}$. The Barographs are furnished with a year's supply of paper charts, a spare pen and special ink. Dimensions of drum: dia. 93×93 mm. Dimensions of instrument: $294 \times 132 \times 220$ mm. Weight of instrument: 3.5 kg. Spare clock movements with drums are available extra.

HYGROGRAPHS, MODELS MB-11n, MB-11c

Hydrographs are used by meteorological stations to obtain a continuous record of changes of the relative humidity of the air within the range of 30 to 100%. Hydrographs can also be used in industrial plants, laboratories and warehouses. The humidity-sensitive element consists of a tuft of specially treated hair fastened to a bracket. A specially designed lever connects the tuft of hair to an arm carrying the recording pen on its end. The variations of the relative humidity of the air are recorded by the pen on a chart wound on a drum driven by a clock movement. The transmitting and recording mechanisms of the instrument are mounted on a metal base. The humidity-sensitive element is protected from damage by a screen. The Hydrographs are available in two types: «One-Days» MB-11c and «Seven-Days» MB-11n. The clock movement in both types requires rewinding every 180 hours. Chart scale range: 0 to 100%. The scale is evenly graduated. Each scale subdivision corresponds to 1%. Accuracy of clock movement: «One-Days» Hydrograph ± 5 minutes per 24 hours, «Seven-Days» Hydrograph ± 30 minutes per week. Dimensions of instrument: $298 \times 220 \times 190$ mm. Weight of instrument: 4.5 kg. The instrument is delivered with a year's supply of paper charts, a spare pen and special ink. Spare clock movements with drum are available extra.

HAIR HYGROMETER, MODEL MB-1

The Hair Hygrometer is used at meteorological stations for winter measurement of the relative humidity of the air within a range from 30 to 100%. The Hygrometer can also be used in industrial plants, laboratories and warehouses. The Hygrometer is of the type measuring relative values. The humidity-sensitive element of the Hygrometer is a specially treated (de-stilled) hair fastened to a metal frame. A change in the humidity of the air extends or contracts the hair, as a result of which the index hand sweeps along the scale showing the percentage of relative humidity. All metal parts of the Hygrometer are treated to prevent corrosion. Dimensions of hygrometer: $290 \times 157 \times 20$ mm. Weight of hygrometer: 215 gr.

DEFLECTION ANEMOMETER, MODELS ΦBJ, ΦBT

The Deflection Anemometer is used at meteorological stations to measure the velocity and direction of the wind. Under the action of the wind, the vane turns to

pler: de 960 à 1050 mb. Valeur de la division minimum: 1 mb. La marche du mouvement d'horlogerie du barographe journalier égale ± 5 minutes par 24 heures, celle du barographe hebdomadaire égale ± 30 minutes par semaine. La construction de l'appareil lui assure un fonctionnement normal entre -10°C et $+40^{\circ}\text{C}$. Les barographes sont livrés avec une provision annuelle de feuilles de papier, d'encre spéciale et une plume de rechange. Cotes du cylindre: $\varnothing 93 \times 93$ mm. Cotes de l'appareil: $294 \times 132 \times 220$ mm. Poids de l'appareil: 3,5 kg. Des mouvements d'horlogerie de rechange avec cylindres enregistreurs sont fournis sur demande moyennant un supplément de prix.

HYGROGRAPHS, MODÈLES MB-11n, MB-11c

Les hydrographes servent à enregistrer les variations de l'humidité relative de l'air dans les postes météorologiques. Ils sont également utilisés dans les installations industrielles, les laboratoires et les entrepôts. La partie sensible de l'hydrographe est constituée par une mèche de cheveux spécialement traitée, fixée à un support. Ce faisceau est lié par un levier de construction spéciale à une aiguille portant une plume à son extrémité. La plume inscrit les variations de l'humidité relative de l'air sur une feuille de papier enroulée sur un cylindre qui est actionné par un mouvement d'horlogerie. Le mécanisme amplificateur et le système d'enregistrement sont montés sur une plaque métallique. L'organe sensible de l'hydrographe est protégé par un fillet. Il existe deux types de ces appareils: les hydrographes «journaliers» MB-11c et les hydrographes «hebdomadaires» MB-11n. Le remontage des mouvements assure un fonctionnement de 180 heures. Limites de la graduation sur la feuille: de 0 à 100%. L'échelle de la graduation est uniforme. Valeur de la division minimum: 1%. Marche diurne du mouvement de l'hydrographe journalier: ± 5 minutes. Marche par semaine de l'hydrographe hebdomadaire: ± 30 minutes. Cotes de l'appareil: $298 \times 220 \times 190$ mm. Poids de l'appareil: 4,5 kg. Les hydrographes sont livrés avec une provision annuelle de feuilles de papier, d'encre spéciale et une plume de rechange. Des mouvements d'horlogerie de rechange avec cylindres enregistreurs sont fournis sur demande spéciale moyennant un supplément de prix.

HYGROMÈTRE À CHEVEU, MODÈLE MB-1

L'hygromètre à cheveu sert à mesurer dans les postes météorologiques l'humidité relative de l'air en période hivernale. Diapason de mesures: de 30 à 100%. L'hygromètre peut être utilisé dans les installations industrielles, aux laboratoires et dans les entrepôts. L'hygromètre est un appareil de mesures relatives. Sa partie sensible est constituée par un cheveu spécialement traité (dégraissé), fixé sur un cadre métallique. Les variations de l'humidité de l'air font varier la longueur du cheveu et déplacent l'aiguille de l'hygromètre devant l'échelle graduée en pourcents d'humidité relative. Toutes les parties de l'hygromètre portent un revêtement anticorrosif. Cotes de l'hygromètre: $290 \times 150 \times 20$ mm. Poids de l'hygromètre: 215 g.

GIROUETTES, MODÈLES ΦBJ, ΦBT

Ces girouettes qui servent à mesurer la vitesse et la direction du vent sont utilisées dans les postes météorologiques.

indicates the direction of the wind, which is marked in relation to pins fixed to a vertical rod under the wind vane and showing the cardinal points of the horizon. Under the action of the wind, the freely suspended board deflects to an angle depending on the velocity of the wind. The angle of deflection is indicated by pins of an arc fastened near the board. Each pin corresponds to a definite wind velocity. Anemometer, Model 0B7, is made with a light board (weighing 200 g) and Model 0B7T is made with a heavy board (weighing 800 g). Dimensions of board: 150x300 mm. The upper limits of wind velocity measurement range of the Anemometers are: with a light board—20 m/sec., with a heavy board—40 m/sec. The vertical rod is threaded at its lower end for mounting the Anemometer on a pole. Dimensions: dia. 720x1266 mm.

HAND ANEMOMETER, MODEL MC-13

The Hand Anemometer is used at hydrometeorological stations and by expeditions to measure the mean wind velocity over a given time interval. The Model MC-13 Anemometer can also be used for measuring the velocity of air currents in wind tunnels and in industrial plants. The wind-sensitive element of the Anemometer consists of hemispherical cups mounted on a vertical spindle and protected against mechanical damage. The rotation of the hemispherical cups under wind action over a given time interval permits the mean wind velocity to be determined, this being indicated by index hands on a dial. The Anemometer is provided with a device for throwing the counter in and out of gear. A screw for fixing the instrument to a wooden stand is located in the lower part of the body. The Anemometer covers a range of mean air velocities from 1 to 20 m/sec. with an initial sensitivity of 0.8 m/sec. Dimensions of instrument: 170x60x65 mm. Weight of instrument: 0.2 kg. The Anemometer is furnished in a case.

VENTILATION ANEMOMETER, MODEL ACO-3

The Ventilation Anemometer is used to measure the mean velocity of directed air currents in shafts, industrial and habitation premises, wind tunnels, etc. The current-sensitive element consists of a wheel with vanes, the wheel being mounted on a spindle with a worm gear; inside the spindle there is a rigidly fixed steel core. Bearings located at the ends of the core are mounted near the fixed supports. The worm drives the index hands of the instrument through a reduction gear. The dial has three scales: units, hundreds and thousands. The mechanism is enclosed in a housing. The ratio of the reduction gear is: from the spindle of the current-sensitive element to the spindle carrying the thousands index: 1:3,000; from the spindle of the current-sensitive element to the spindle carrying the hundreds index: 1:300; from the spindle of the current-sensitive element to the spindle carrying the units index: 1:30. Initial sensitivity of Anemometer: 0.1 to 0.2 m/sec. Measurement range from 0.1 to 5 m/sec. Measurement accuracy: 0.1 m/sec. The ACO-3 Anemometer is furnished with calibrating graphs for measuring air current velocities below 1 m/sec. and from 1 to 5 m/sec. Dimensions of instrument: 100x100x140 mm. Weight of instrument: 0.4 kg. The instruments are furnished in cases.

Une girouette s'oriente dans le lit du vent, elle indique la direction, d'après la place qu'occupe sa lame d'orientation relativement à la rose. Sous la pression du vent, la planche librement suspendue de la girouette dévie d'un certain angle, fonction de la vitesse du vent. Cette déviation se mesure sur un arc à pointes contiguës à la planche, chaque pointe correspondant à une vitesse déterminée du vent. La girouette 0B7 est équipée d'une planche, modèle léger (poids de la planche: 200 g). La girouette 0B7T est munie d'une planche, modèle lourd (poids de la planche: 800 g). Cotes des planches: 150x300 mm. Limites supérieures des vitesses mesurables du vent: avec la planche, modèle léger—20 m/s, avec la planche, modèle lourd—40 m/s. L'axe vertical de la girouette porte un filetage permettant son fixation à un poteau. Dimensions: Ø 720x1266 mm.

ANEMOMÈTRE À MAIN, MODÈLE MC-13

L'anémomètre à main sert à mesurer la vitesse moyenne du vent au cours d'un laps de temps déterminé. Cet appareil est utilisé dans les postes hydrométéorologiques et en cours d'expéditions. L'anémomètre MC-13 peut servir également à mesurer la vitesse du vent dans les souffleries aérodynamiques et dans les installations industrielles. Le récepteur de l'anémomètre est constitué par une croix à coupes hémisphériques calée sur un axe vertical et protégée par des arceaux. La rotation des coupes sous l'action du vent au cours d'un intervalle de temps fixé permet de déterminer la vitesse moyenne du vent d'après les indications des aiguilles. L'anémomètre est équipé d'un dispositif d'entraînement et de blocage du compteur. Sa partie inférieure comporte une vis pour fixation de l'appareil sur un montant en bois. Valeurs limites de la vitesse du vent mesurable de 1 à 20 m/s. (Sensibilité initiale: minimum 0,8 m/s). Cotes de l'appareil: 170x60x65 mm. Poids de l'appareil: 0,2 kg. L'anémomètre est livré dans un étui.

ANEMOMÈTRE D'AÉRAGE, MODÈLE ACO-3

Cet anémomètre est utilisé pour la mesure de la vitesse moyenne de veines d'air dans les mines, les souffleries aérodynamiques, les installations desservant les établissements industriels ou les habitations. L'élément récepteur de l'anémomètre est constitué par un moulinet calé sur un axe creux à vis sans fin. À l'intérieur de cet axe se trouve une corde à piano enroulée, dont les extrémités, au voisinage immédiat des portées fixes, sont munies de puliers emmanchés. La vis sans fin commande les aiguilles de l'appareil par l'intermédiaire d'engrenages réducteurs. Le cadran porte trois échelles: celles des milliers, des centaines et des unités. Le mécanisme de l'appareil est enfermé dans un boîtier. Rapports de démultiplication du réducteur: axe du récepteur à l'axe de l'aiguille des unités: 1/300; axe du récepteur à l'axe de l'aiguille des centaines: 1/3000; axe du récepteur à l'axe de l'aiguille des milliers: 1/30000. Sensibilité initiale de l'anémomètre: 0,1—0,2 m/s. Limites de mesure: de 0,1 à 5 m/s. Précision de lecture: 0,1 m/s. L'anémomètre ACO-3 est livré avec des diagrammes calibrés pour mesures des vitesses d'écoulement inférieures à 1 m/s ou s'échelonnant de 1 à 5 m/s. Dimensions de l'appareil: 100x100x140 mm. Poids de l'appareil: 0,4 kg. L'appareil est livré en étui.

UNIVERSAL HELIOGRAPH, (SUNSHINE) RECORDER, MODEL FY

The Heliograph is used by meteorological stations to record the duration of sunshine. The sunshine-sensitive element consists of a solid glass sphere that focuses the rays of the sun falling on it; these cast a special strip of cardboard graduated in hours and held in the grooves of a metal cup. The length of the cleared line determines the duration of sunshine. Recording of the duration of sunshine by the Heliograph is possible throughout twenty-four hours (polar day). The Heliograph can be used in all latitudes. All metal parts of the Heliograph are made corrosion-proof. The instrument is furnished in a case with a year's supply of cardboard strip. Dimensions of instrument: 225x200x325 mm. Weight of instrument: 0 kg.

HELIOGRAPHE, UNIVERSEL, MODÈLE FY

L'héliographe sert à enregistrer la durée d'insolation. Il est utilisé dans les stations météorologiques. Le récepteur de l'héliographe est constitué par une sphère en verre massif qui fait converger au foyer les rayons incidents du soleil. Ceux-ci impriment, en la brûlant, une trace sur une bande de carton spéciale, graduée en heures et enroulée dans des mortaises d'un cadre métallique de l'appareil. La longueur de la trace brûlée sur la bande est la fonction de la durée d'insolation. L'enregistrement de celle durée peut s'effectuer pendant 24 heures (par exemple au cours de l'été polaire). L'appareil peut être utilisé sous toutes les latitudes. Toutes ses parties métalliques portent un revêtement anticorrosion. L'héliographe est livré en étui avec une provision annuelle de feuilles de carton. Dimensions de l'appareil: 225x200x325 mm. Poids de l'appareil: 0 kg.

SNOW WEIGHING GAUGE, MODEL BC-43

The Snow Weighing Gauge is used to determine the density of a snow fall and the water content in snow. The Snow Gauge consists of a hollow metal cylinder and a balance. The area of the collecting opening of the cylinder is 50 cm². Height of cylinder: 610 mm. Each subdivision of the balance beam scale corresponds to 5 grams, this being equivalent to 0.1 mm water contents in the snow. Each tenth graduation is numbered and indicates in millimeters the contents of water in the snow. All metal parts of the Snow Gauge are made corrosion-proof. Weight of instrument: 3.3 kg.

DENSIMÈTRE À NEIGE, MODÈLE BC-43

Cet appareil sert à déterminer la densité de la couche de neige ainsi que la quantité de son eau de fusion. L'appareil est constitué par une balance romaine et un cylindre métallique creux. La section d'ouverture du cylindre est de 50 cm². La hauteur du cylindre égale 610 mm. La valeur d'une division du fléau de la balance est de 5 grammes, ce qui équivaut à une couche de 0.1 mm d'eau de fusion. Les chiffres portés de 10 en 10 sur les divisions de l'échelle sont exprimés en mm de hauteur d'eau de fusion. Toutes les pièces métalliques de l'appareil sont protégées par un revêtement anticorrosion. Poids de l'appareil: 3,3 kg.

TRETYAKOV PRECIPITATION GAUGE, MODEL O-1

The Tretayakov Precipitation Gauge, Model O-1, is used by hydrometeorological and meteorological stations to measure the quantity of liquid or solid precipitations. The instrument consists of a metal vessel placed in a funnel which is mounted on a pole and surrounded by shielding plates to prevent the precipitations from being blown out. The area of the collecting opening of the Precipitation Gauge is 200 cm² (the diameter of vessel 150.9 mm). Dimensions of complete Precipitation Gauge when assembled: 1040x650 mm. Weight of instrument: 11.3 kg.

APPAREIL TRÉTYAKOV POUR MESURES DES PRÉCIPITATIONS

Cet appareil qui sert à mesurer les précipitations liquides et solides est utilisé dans les postes hydrologiques et agrométéorologiques. Il consiste en un récipient métallique monté sur trépied et installé sur un poteau. L'appareil comporte des plaques métalliques préservant la précipitation, recueillies de l'action du vent. Section d'ouverture de l'appareil: 200 cm² (son diamètre étant de 150,9 mm). Dimensions à l'état monté: Ø 1040x650 mm. Poids de l'appareil: 11,3 kg.

AIRPLANE METEOROGRAPH, MODEL CM-43

The Meteorograph, Model CM-43, is used to obtain a continuous record of pressure, temperature and humidity of the free atmosphere during vertical and horizontal soundings. The pressure-sensitive element consists of two aneroid capsules, the temperature-sensitive element is a bimetal strip, while the humidity-sensitive element is a specially dyeded fabric. Deformation of the sensitive elements brought about by changes in the meteorological elements causes a movement of the recording arms which are connected to each of the sensitive elements by lever systems. A record of the values measured is scratched by pins, attached to the ends of the index arms, on a lampblack chart mounted on a revolving drum. In addition to the index arms connected to the sensitive elements, there is a reference index which marks a straight reference line. The drum is driven

MÉTÉOROGAPHE D'AVIATION MODÈLE CM-43

Cet appareil sert à l'enregistrement continu de la pression, de la température et de l'humidité au cours de sondages verticaux et horizontaux par action de l'atmosphère libre. Les éléments sensibles à la pression sont constitués par deux capsules anéroïdes; l'organe sensible à la température est une lame bi-métallique; l'élément sensible à l'humidité est un tissu spécialement décoloré. La variation des facteurs météorologiques provoque la déformation des éléments sensibles, entraînant le déplacement des aiguilles auxquelles chacun de ces éléments est relié par leviers. L'enregistrement des indications s'effectue au moyen de plumes fixées aux extrémités des aiguilles sur une feuille enroulée que l'on enroule autour d'un cylindre enregistreur. Outre les aiguilles reliées aux éléments sensibles l'appareil est pourvu d'une aiguille tirant la droite de base initiale.

by a clock mechanism which requires no winding every 18 hours. The drum makes one revolution in 2-4-6 or 2-4-10 hours. The instrument is mounted on the air plane on dampers. Weight of instrument: 1800 g. Overall dimensions: 285x200x110 mm. The instrument is mounted on the air plane on dampers. Weight of instrument: 1800 g. Overall dimensions: 285x200x110 mm.

RANGE OF INSTRUMENTS AND EQUIVALENTS OF 1 MM ON CHART LENGTH

Meteorological Quantity	Range of Measurement	Equivalents of 1 mm Chart Length
Pressure	800 to 200 mm of mercury	4 to 10 mm of mercury
Temperature	+40°C to -50°C	1.0° to 1.3°C
Humidity	100% to 20%	5% to 10%

RADIOSONDE, MODEL P3-043 M

The Radiosonde, Model P3-043 M, is a single action instrument used to determine pressure, temperature, humidity of the air at various altitudes in the free atmosphere. The pressure-sensitive element is a manometric tube, the temperature-sensitive element is a bimetal strip, and the humidity-sensitive element is a tuft of de-oiled hair. Transmission of radio signals by the Radiosonde is based on a time-impulse method and is carried out by a special commutator driven by a propeller. The wave length of the transmitter is 20-34 m. Any shortwave radio receiver may be used on the ground for reception of the signals.

SPECIFICATIONS

Meteorological Quantity	Range of Measurement	Equivalents of 1 mm and 4 tooth
Pressure	1050-30 mb	1 mm of mercury = 12.5 to 15 mb
Temperature	+40°C to -70°C	1 tooth = 1.2 to 1.8°C
Humidity	20% to 100%	1 tooth = 8 to 10%

The Pilot Balloon Chart is used to calculate the velocity and direction of wind at heights as noted by pilot balloon observations. A celluloid chart, Model K11, is mounted on a 535x525x20 mm support together with a graph and ruler. The distances of the pilot balloon projections are plotted on the graph against the height and vertical angle. The angles are plotted every 0.5° from 0 to 90°. A graticule with 2 mm graduations, by means of which the velocity of the wind is determined in metres per second, is also provided on the graph.

PILOT BALLOON CHART, MODEL K11

The Pilot Balloon Chart is used to calculate the velocity and direction of wind at heights as noted by pilot balloon observations. A celluloid chart, Model K11, is mounted on a 535x525x20 mm support together with a graph and ruler. The distances of the pilot balloon projections are plotted on the graph against the height and vertical angle. The angles are plotted every 0.5° from 0 to 90°. A graticule with 2 mm graduations, by means of which the velocity of the wind is determined in metres per second, is also provided on the graph.

La hauteur du cylindre d'infériorité est assurée par un mouvement d'horlogerie dont la durée de fonctionnement égale 18 heures. Durée d'une révolution complète du cylindre 2-4-6 heures ou 2-4-10 heures. L'appareil est monté sur avion à l'aide d'amortisseurs. Poids de l'appareil: 1800 g. Cotes hors tout: 285x200x110 mm.

LIMITES DES MESURES ET EQUIVALENTS DE LA LONGUEUR D'UN MM SUR LA FEUILLE DU CYLINDRE

Facteur mesuré	Limites de mesures	Valeur de 1 mm sur la feuille du cylindre enregistreur
Pression	800-200 mm de mercure	4-10 mm de mercure
Température	+40°C à -50°C	1.0-1.3°C
Humidité	100% à 20%	5%-10%

RADIOSONDE À PÊNE, MODEL P3-043 M

Cette radiosonde est utilisée pour l'exploration de l'atmosphère à l'appareil perdu. Elle sert à mesurer la pression, la température et l'humidité de l'air à diverses altitudes. L'élément sensible à la pression est constitué par un tube manométrique, l'organe sensible à la température par une lame bimétallique, la pièce sensible à l'humidité par une mèche de cheveux dégraissés. La transmission des signaux envoyés par la sonde est basée sur l'émission de pulsations électriques. Elle s'effectue à l'aide d'un contact tournant spécial, actionné par un moteur. Longueur d'onde de l'émission: 20 à 34 m. La réception des signaux à terre peut s'effectuer par un poste à ondes courtes ou à librium.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Facteur mesuré	Limites de mesures	Valeur de 1 mm ou d'une dent de pègne
Pression	1050-30 mb	1 mm de mercure = 12.5 à 15 mb
Température	+40°C à -70°C	1 dent = 1.2°C à 1.8°C
Humidité	20%-100%	1 dent = 8-10%

Le ballon circulaire pour ballon pilote, Model K11, est utilisé pour le calcul de la vitesse et de la direction du vent en altitude d'après les observations fournies par ballons pilotes. Le cercle en celluloid de l'abaque K11 avec règle et diagramme est monté sur un châssis de 535x525x20 mm. Le diagramme porte les lignes d'éloignement des points de projections du ballon pilote en fonction de son altitude et de sa hauteur angulaire. La graduation des angles est donnée de 0.5° en 0.5° dans l'intervalle de 0 à 90°. Le diagramme porte aussi un quadrillage avec divisions de 2 mm servant à déterminer en mètres la vitesse du vent observée à l'aide d'un

ABAQUE CIRCULAIRE POUR BALLON PILOTE, MODEL K11

Cet abaque est utilisé pour le calcul de la vitesse et de la direction du vent en altitude d'après les observations fournies par ballons pilotes. Le cercle en celluloid de l'abaque K11 avec règle et diagramme est monté sur un châssis de 535x525x20 mm. Le diagramme porte les lignes d'éloignement des points de projections du ballon pilote en fonction de son altitude et de sa hauteur angulaire. La graduation des angles est donnée de 0.5° en 0.5° dans l'intervalle de 0 à 90°. Le diagramme porte aussi un quadrillage avec divisions de 2 mm servant à déterminer en mètres la vitesse du vent observée à l'aide d'un

METEOROLOGICAL COMPUTER CARRIAGE, MODEL KM

The Model KM Carriage is used for computing meteorograph charts. A ruler with mm graduations is placed on the metal board, along its larger side; a right-angled triangle with mm graduations slides along the edge of the ruler. For computing the meteorogram it is laid under the ruler and pressed against the carriage by means of clamp screws. The carriage is furnished with the necessary accessories for use. Dimensions of carriage: 320x200x25 mm.

SEA CURRENT METER, MODEL BM-48

The Sea Current Meter is used to measure the velocity and direction of sea currents at any depth. The velocity of the current is recorded by the number of revolutions of the propeller and is indicated by a mechanical counter. The direction of the current is recorded by a magnetic needle; 3-mm bronze balls, roll down the groove of the needle after a definite number of revolutions of the propeller and fall into a box divided into 36 compartments and oriented by the water current. The instrument is thrown in and out of gear by striking weights. The first striking weight throws the counter of the Current Meter into gear with the propeller shaft, while the second striking weight throws the counter out of gear. The Current Meter is designed for suspension from a steel wire rope having a diameter of 2.0 to 3.5 mm. Range of velocity measurements: from 0.04 to 2.5 m/sec. Accuracy of measurement: 0.03 m/sec. in velocity and 45° in direction. Length of Current Meter: 50 mm. Diameter of propeller: 150 mm. Weight of Current Meter: 7.0 kg. The Current Meter is furnished with striking weights in a carrying case. Dimensions of carrying case: 320x200x25 mm.

PILOT-BALLOON KIT, MODEL K11-K3

The Pilot Balloon Kit is a wooden carrying case containing a set of tools required for inflating pilot balloons with gas. Overall dimensions of case: 430x350x65 mm. The following is furnished by special order: pilot balloon, lanterns, Model K11-K3, for observation of pilot balloons at night, and special screws for the pilot balloon lanterns. Dimensions of carrying case: 430x350x65 mm.

JESTOVSKY CURRENT METER, MODEL K-3

The Model K-3 Current Meter is used for measuring the velocity of current in watercourses within the range of 0.04 to 50 m/s. The Model K-3 Current Meter belongs to the type of instruments that operate by means of electric signals. It is operated from a rod up to a depth of 9 m or from a steel wire rope up to a depth of 25 m both in clear water and in water laden with sediment at a temperature ranging from 0 to +30°C and in water laden with sediment at a temperature ranging from 0 to +30°C. The current meter comprises three principal parts: a blade screw on a shaft fixed with contact mechanism; a body and a rudder. The Model K-3 Current Meter is designed to exclude the possibility of water penetrating to the con-

PLANCHETTE POUR DÉPOUILLEMENT DE MÉTÉOGRAMMES, MODEL KM

Cette planchette consiste en une plaque métallique rectangulaire et en une règle millimétrée disposée suivant la longueur de celle-ci. Une équerre rectangulaire également graduée en millimètres peut glisser sur la tranchée de la règle. Les météorogrammes sont placés sous la règle et sont serrés contre la planchette à l'aide d'écrans mollets. L'appareil est fourni avec accessoires et étui. Cotes: 320x200x25 mm.

MESUREUR DE COURANT MARIN, MODEL BM-48

Cet appareil sert à mesurer à toutes les profondeurs la vitesse et la direction des courants marins. La vitesse du courant se déduit de la vitesse de rotation d'un moulinet, indiquée par un compteur mécanique. La direction du courant est fournie par une aiguille aimantée, taillée en gouttière. Chaque fois que le moulinet a effectué un nombre de tours déterminé, une bille de bronze (φ=3 mm) suit cette gouttière pour venir se loger dans l'une des 36 cases disposées sur le pourtour de l'habitacle contenant l'aiguille aimantée, orientable par le courant. L'appareil est enclenché ou arrêté par envoi de messages. Un premier message enclenche le compteur de l'appareil à l'axe du moulinet. Un second message sert à débayer le compteur. L'appareil est suspendu à un câble métallique de 2.0 à 3.5 mm de diamètre. Limites de vitesses mesurables: de 0.04 à 2.5 m/s. Précision des mesures: 0.03 m/s pour les vitesses, 45° pour les directions. Longueur de l'appareil: 50 mm. Diamètre du moulinet: 150 mm. Poids de l'appareil: 7.0 kg. L'appareil est livré dans un étui-casse avec messages.

TROUSSE POUR BALLON PILOTE, MODEL K11-K3

Cette trousses sert à loger l'équipement pour gonfler le ballon pilote. Cette trousses est en bois adaptée au transport en campagne. Cotes hors tout: 430x350x65 mm. Sur commande spéciale on fournit des lanternes K11-K3 et des bougies spéciales pour ballons pilotes, pour observer les ballons pilotes par temps de nuit.

MOULINET JESTOVSKI, MODEL K-3

Cet appareil sert à mesurer des courants en canaux et rivières, à des vitesses s'échelonnant entre 0.04 et 50 m/s. Il appartient à la classe d'appareils électriques, travaillant jusqu'à 3 m de profondeur sur fil suspendu, soit en suspension libre jusqu'à 25 m de profondeur. L'appareil fonctionne entre 0° et +30°C aussi bien en eau pure qu'en eau saumâtre et impure. Il comprend trois parties principales: moulinet, proprement dit, à pales monté sur axe fixe à mécanisme contacteur, boîtier et gouvernail. La construction de l'appareil assure l'étanchéité complète de son mécanisme contacteur et de

the inner cavity of the shield screw filled with oil. The current meter is furnished complete with signaling arrangements, galvanic elements, cables and spare parts. Dimensions of instrument: dia 100x350 mm. Length of rod: 3,000 mm. Weight: 6.25 kg.

SEA BATHOMETER, MODEL BM-48

The bathometer is used to take samples of sea water at various depths. The instrument is of cylindrical form, fitted with stopcocks and a device for tipping it to the required depth with a simultaneous closing of the stopcocks. The instrument is tipped when struck by the striking weight lowered along the steel wire rope. The bathometer has a cock and vent valve for pouring out the sample. Sea bathometers may be mounted in series on one steel wire rope having a diameter of 2 to 4 mm. Capacity of bathometer: 1.0 litre. Weight: 4.3 kg. The bathometer is furnished complete with two weights having rotating heads and weighing 400 g each. A removable frame is mounted on the bathometer for two tipping thermometers. Dimensions of bathometer: 135 x 90 x 650 mm.

The bathometer is used to take samples of sea water at various depths. The instrument is of cylindrical form, fitted with stopcocks and a device for tipping it to the required depth with a simultaneous closing of the stopcocks. The instrument is tipped when struck by the striking weight lowered along the steel wire rope. The bathometer has a cock and vent valve for pouring out the sample. Sea bathometers may be mounted in series on one steel wire rope having a diameter of 2 to 4 mm. Capacity of bathometer: 1.0 litre. Weight: 4.3 kg. The bathometer is furnished complete with two weights having rotating heads and weighing 400 g each. A removable frame is mounted on the bathometer for two tipping thermometers. Dimensions of bathometer: 135 x 90 x 650 mm.

LEVEL RECORDER, «VALDAI», MODEL CYB

The Valdaï Level Recorder is used for direct recording of water level changes in reservoirs and water courses. For the operation of the Level Recorder it is necessary to construct a well with a shalon over it. The system adopted in the «Valdaï» Recorder permits recording a wide range of level fluctuations limited only in this outfit by the length of the cable (8.0 m). The scale of recording can be changed by replacing the float wheel, which is mounted on one spindle with a drum. The clock movement, which operates 26 hours per winding, works by weights.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. Limit of level recording: 5 m. Scale of level recording: with cable running over 300 mm circumference—1:1; with cable running over large 600 mm circumference—1:2. Time scale: 12 mm/hour. Accuracy of clock movement: ± 6 min per 24 hours. Accuracy of level recording (with 250 mm diameter float): ± 2 mm. Thickness of trace on chart: 0.3 mm. Overall dimensions: 580 x 260 x 180 mm. Weight: 17.5 kg. The instrument is furnished complete with steel wire rope and weights.

ЖУКОВСКИЙ БАТОМЕТР, МОДЕЛИ БЖ-1, БЖ-2

The Zhukovsky Bathometer is used to take samples of water from water courses for subsequent determination of the quantity and composition of hard particles in the samples. The bathometer operates from a rod and consists of a hollow cylinder with two hermetically closing covers. The covers of the bathometer are arranged for remote closing in the water by means of a cord. The bathometers are available in two types: Model БЖ-1 of 1-litre capacity and Model БЖ-2 of 2-litre capacity. Length of rod: 3000 mm.

ses roulements à billes, montés à l'intérieur du biseau du moulinet; ces organes reposent sur un bain d'huile. La fourniture complète du moulinet Ж-3 comprend un dispositif signalisateur, des piles galvaniques, un conducteur et des pièces de rechange. Cotes de l'appareil: $\varnothing 100 \times 350$ mm; longueur de la tige suspendue: 3000 mm. Poids: 6,25 kg.

BOUEILLE A EAU MARINE, MODELE BM-48

Cette bouteille sert à prélever des échantillons d'eau de mer à diverses profondeurs. De forme cylindrique, elle est munie de deux robinets et d'un système, permettant de la basculer avec fermeture simultanée des robinets, à une profondeur déterminée. Le retournement de la bouteille est obtenu par envoi d'un message le long du câble. Le déversement de l'échantillon se fait par un robinet et une valve à air. Plusieurs bouteilles peuvent être mises sur un même câble de 2 à 4 mm de diamètre. Capacité de la bouteille: 1,0 litre. Poids de la bouteille: 4,3 kg. Chaque bouteille est livrée avec deux messagers à crosses fourmies, pesant 400 g chacun. Les bouteilles sont munies de montures amovibles servant à la fixation de deux thermomètres à renversement. Cotes de la bouteille: 135 x 90 x 650 mm.

Cette bouteille sert à prélever des échantillons d'eau de mer à diverses profondeurs. De forme cylindrique, elle est munie de deux robinets et d'un système, permettant de la basculer avec fermeture simultanée des robinets, à une profondeur déterminée. Le retournement de la bouteille est obtenu par envoi d'un message le long du câble. Le déversement de l'échantillon se fait par un robinet et une valve à air. Plusieurs bouteilles peuvent être mises sur un même câble de 2 à 4 mm de diamètre. Capacité de la bouteille: 1,0 litre. Poids de la bouteille: 4,3 kg. Chaque bouteille est livrée avec deux messagers à crosses fourmies, pesant 400 g chacun. Les bouteilles sont munies de montures amovibles servant à la fixation de deux thermomètres à renversement. Cotes de la bouteille: 135 x 90 x 650 mm.

ENREGISTREUR DE NIVEAU «VALDAI», MODELE CYB

Cet appareil enregistre directement le niveau des cours d'eau et des bassins. Si mise en service nécessite le creusement d'un puits protégé par un abri. Le système d'enregistrement adopté dans cet appareil permet de noter les amplitudes extrêmes des oscillations de niveau autant que le permet la longueur du câble (8,0 m). L'échelle des diagrammes change par substitution des poulies à flotteur de l'appareil enregistreur, calées sur l'axe du cylindre. Le mouvement d'horlogerie actionné par un poids fonctionne sans remontage pendant 26 heures.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

1. Limite d'enregistrement du niveau: 5 m. Echelle d'enregistrement du niveau avec poulie petit modèle (circonférence 300 mm)—1:1; échelle d'enregistrement du niveau avec poulie grand modèle (circonférence 600 mm)—1:2. Echelle des temps: 12 mm/heure. Marche du mouvement d'horlogerie: ± 6 minutes. Précision d'enregistrement du niveau (flotteur de 250 mm de diamètre): ± 2 mm. Épaisseur du trait sur la feuille: 0,3 mm. Cotes hors tout: 580 x 260 x 180 mm. Poids: 17,5 kg. L'appareil est livré avec poids et câble.

ЖУКОВСКИЙ БАТОМЕТР, МОДЕЛИ БЖ-1, БЖ-2

Cet appareil est utilisé pour prélèvement d'échantillons des cours d'eau afin de déterminer la teneur de l'eau en matières solides ainsi que leur composition. La bouteille est adaptée à une tige suspendue. Elle est constituée par un cylindre creux muni de deux couvercles à fermeture étanche. Le maintien de ces couvercles s'effectue à distance au moyen d'un cordon. La bouteille à eau existe en deux variantes: БЖ-1 à capacité de 1 litre et БЖ-2 à capacité de 2 litres. Longueur de la tige suspendue: 3000 mm.

ICE DRILL, MODEL BJ-ITM-47

Model BJ-ITM-47 Ice Drill is used for drilling holes in the ice of water reservoirs. The thickness of the ice is measured by a gauge supplied with the Drill. Rate of drilling under average conditions: 0.3—0.4 m per minute. The diameter of the hole is 40 mm. Weight of complete outfit: 5.5 kg. Dimensions of Drill: 1550 x 115 x 70 mm.

TARIÈRE PERCE-GLACE, MODÈLE BJ-ITM-47

Cet engin sert à sonder les couches de glace recouvrant les nappes d'eau. La mesure de l'épaisseur de la glace se fait à l'aide d'une règle adjointe à l'engin. Vitesse de sondage (conditions moyennes) 0,3—0,4 m par minute. Diamètre de l'alvéole: 40 mm. Poids de la tarière complète: 5,5 kg. Cotes de la tarière: 1550 x 115 x 70 mm.


THERMOMETER HOUSING, MODEL OT-1

The Housing is used to preserve the temperature acquired by the thermometer after submersion in water, also to protect it against damage during operation. The thermometer is inserted into the Housing through the top opening which is closed by a plug. The Thermometer Housing is made of brass. Height of Housing: 445 mm. Diameter: 62 mm. Weight: 0.7 kg.

MONTURE POUR THERMOMÈTRES, MODÈLE OT-1

Cette monture pour thermomètres sert à maintenir la température prise en cours d'immersion ainsi qu'à préserver les thermomètres contre les endommagements éventuels. L'introduction du thermomètre dans la monture se fait par l'orifice supérieur de sa douille, refermée ensuite à l'aide d'un bouchon. La monture est fabriquée en laiton. Sa hauteur est de 445 mm, son diamètre de 62 mm et son poids de 0,7 kg.

7



ГИДРО МЕТЕО ПРИБОРЫ



ОБЪЕДИНЕНИЕ

ТЕХНОПРОМПОРТ




ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХНОПРОМИМПОРТ экспортирует в большом выборе приборы и аппаратуру для метеорологических, аэрологических, гидрологических станций и экспедиций.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ГАРАНТИРУЕТ ДОЛГОВЕЧНУЮ ИХ РАБОТУ.

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХНОПРОМИМПОРТ экспортирует в большом выборе:

- Электроизмерительные приборы.
- Приборы теплового контроля.
- Приборы контроля расхода жидкостей и газов.
- Приборы испытания нефтепродуктов.
- Приборы испытания текстиля.
- Приборы испытания резины.
- Приборы для литейных цехов.
- Приборы общелaborаторного назначения.

ЭКСПОРТИРУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ И ТЩАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ, ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ.



БАРОМЕТР АНЕРОИД МД—19

Барометр анероид, применяется для измерения атмосферного давления. Действие прибора основано на свойстве манерных коробок расширяться на изменение атмосферного давления. Ход коробки увеличивается породающим механизмом и передается на стрелку, по которой снимаются отсчеты со шкалы, градуированной

в миллиметрах ртутного столба. В прибор монтированы термометр, показывающий температуру воздуха, и термометр для измерения температуры поправок. Пределы измерения — 600-790 мм ртутного столба. Цена наименьшего деления — 0,5 мм рт. столба. Размеры прибора 148 x 60 мм. Вес прибора 0,71 кг.

БАРОМЕТРЫ МД—21, БИ—47, БК

Барометр МД—21 — настенный, применяется на метеорологических станциях для измерения атмосферного давления. Инспекторский барометр БИ—47 применяется как контрольный при инспекторском гидрометеорологическом станциях. Контрольный барометр БК предназначен для сравнения с ним инспекторских и станционных барометров. Для учета влияния температуры на показания барометра, в приборе барометра укреплен термометр. В приборе барометра имеются органы поправки показаний.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Марка барометра	Пределы измерения	Точность отсчета по шкале
МД-21А	от 810 мм до 1080 мм	0,1 мм
МД-21В	от 880 мм до 1080 мм	0,1 мм
БИ-47	от 830 мм до 1080 мм рт. ст.	0,05 мм
БК	от 840 мм до 1080 мм	0,05 мм
БК	от 830 мм до 820 мм рт. ст.	0,01 мм

ТЕРМОГРАФЫ МТ—22а, МТ—22б

Термограф биметаллический служит для регистрации на гидрометеорологических станциях вариаций температуры окружающего воздуха на протяжении. Рабочей частью термографа является изогнутая биметаллическая пластинка, связанная при помощи рычага и стрелки с пером. Перометрические и регистрирующие части прибора смонтированы на металлическом основании с откидным металлическим корпусом. Рабочая часть прибора защищена от повреждений металлической сеткой. Термографы



изготавливаются двух типов: «стационарный» МТ—22а и «мобильный» МТ—22б. Продолжительность одного оборота барабана соответственно равна 26 часам и 176 часам. Продолжительность действия записи для полного и надежного измерения 180 часов. Пределы шкалы на явном от — 35° С до + 45° С. Точность хода часового механизма у термографа «стационарного» ± 5 минут за сутки, у термографа «мобильного» ± 30 минут за неделю. Размеры термографа 340 x 133 x 190 мм. Размеры барабана 93 x 93 мм. Вес 4,25 кг. Термографы поставляются с полным набором запчастей, запасными перьями и специальными чернилами. За отдельную плату могут быть поставлены запасные часовые механизмы с барабанами.

ПСИХРОМЕТР АСПИРАЦИОННЫЙ МВ—4 (большая модель)


Психрометр МВ—4, предназначенный для измерения температуры и влажности воздуха, применяется на гидрометеорологических станциях, а также в условиях и в лабораторных условиях. Прибор состоит из двух ртутных термометров, укрепленных в металлической оправе. Резервуары термометров находятся внутри защитной трубки, сообщающейся с вентилем, помещенным в головку прибора. Вентилятор приводится в движение заводным механизмом, помещенным в головку прибора. Вентилятор работает в течение 10 минут. Все металлические части прибора никелированы. Прибор поставляется в футляре с принадлежностями. Термометры к психрометру могут поставаться отдельно.



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Пределы шкалы	Цена деления	Размеры, мм	Вес, кг
от — 31° С до + 50° С	0,2°	290 x 420	1,1

М Е Т Е О Р О Л О



БАРОГРАФЫ МА-27 и МА-27с

Барографы предназначены для непрерывной записи изменений атмосферного давления. По принципу действия они относятся к типу относительных приборов. Чувствительным элементом барографов являются мембранные коробки. Записи изменений атмосферного давления производятся на специальной разграфленной ленте, намотанной на барабан, и который приводится в движение часовым механизмом. Барографы помещены в деревянный ящик — футляр. Барографы изготовляются двух типов: «суточный» МА-27с и «погодный» МА-27. Продолжительность одного оборота барабана соответственно равна 26 часам и 176 часам.

Продолжительность действия записи для суточного и погодного механизмов 180 часов. Пределы шкалы на ленте от 960 до 1050 мб. Цена наименьшего деления — 1 мб. Точность хода часового механизма: у барографа «суточного» — 5 минут за сутки, у барографа «погодного» — 30 минут за неделю. Приблизительно рассчитан на работу при температурах от -10° до $+40^{\circ}$ С. Барографы поставляются с головным запятым лент, запятым портом и специальными чернилами. Размеры барабана от 53 x 83 мм. Размеры прибора 204 x 192 x 200 мм. Вес прибора — 3,5 кг. За стальную ленту поставляется запятым барабаном с часовой пружиной.

ГИГРОГРАФЫ МВ-11и, МВ-11с



Гигрографы предназначены для записи на метеорологических станциях изменений относительной влажности воздуха в пределах от 30 до 100 %. Гигрографы могут также применяться в промышленности, в лабораториях и в оросительных системах. Приборной частью гигрографа является ленточный механизм, в котором ленточный механизм, закрепленный на барабане, приводится в движение часовым механизмом. Пучок волос, натянутый на барабане, приводит в движение ленточный механизм. Изменение относительной влажности воздуха передается на ленту, намотанную на барабан, приводимый в движение часовым механизмом. По результатам и регистрируемая часть прибора смонтирована на металлическом основании. Приборная часть гигрографа защищена от повреждений сеткой. Гигрографы изготовляются двух типов: «суточный» МВ-11с и «погодный» МВ-11и. Продолжительность действия записи для суточного и погодного механизмов 180 часов. Пределы шкалы на ленте от 0 до 100 %. Шкала разграфлена. Цена наименьшего деления — 1 %. Точность хода часового механизма: у гигрографа «суточного» — 5 минут за сутки, у гигрографа «погодного» — 30 минут за неделю. Размеры прибора — 298 x 220 x 190 мм. Вес прибора — 4,5 кг. Прибор поставляется с головным запятым лент, запятым портом и специальными чернилами. За стальную ленту поставляются запятым барабаном с часовым механизмом.

ГИГРОМЕТР ВОЛОСНОЙ МВ-1

Гигрометр волосной предназначен для измерения относительной влажности воздуха в пределах от 30 до 100 %. Гигрометр может быть использован в промышленности, в лабораториях и в оросительных системах. Приборная часть гигрометра — ленточный механизм, в котором ленточный механизм, закрепленный на барабане, приводит в движение ленточный механизм. Изменение относительной влажности воздуха передается на ленту, намотанную на барабан, приводимый в движение часовым механизмом. По результатам и регистрируемая часть прибора смонтирована на металлическом основании. Приборная часть гигрометра защищена от повреждений сеткой. Гигрометр изготовляется двух типов: «суточный» МВ-1с и «погодный» МВ-1и. Продолжительность действия записи для суточного и погодного механизмов 180 часов. Пределы шкалы на ленте от 0 до 100 %. Шкала разграфлена. Цена наименьшего деления — 1 %. Точность хода часового механизма: у гигрометра «суточного» — 5 минут за сутки, у гигрометра «погодного» — 30 минут за неделю. Размеры прибора — 298 x 220 x 190 мм. Вес прибора — 4,5 кг. Прибор поставляется с головным запятым лент, запятым портом и специальными чернилами. За стальную ленту поставляются запятым барабаном с часовым механизмом.

ФЛЮГЕР ФВЛ, ФВТ

Флюгер предназначен для измерения скорости и направления ветра и применяется на метеорологических станциях. Под действием ветра флюгер устанавливается по направлению ветра. Показания флюгера определяют направление ветра, которое отмечается по шкалам, закрепленным на вертикальной стойке под флюгером и ориентированные по сторонам горизонта. Под действием давления ветра свободно вращающаяся доска опирается на шариковый упор, зависящий от скорости ветра. Угол отклонения доски от вертикали по шкалам дуги, укрепленной рядом с доской. Каждый шифт соответствует определенной скорости ветра. Флюгер ФВЛ изготовляется с легкой доской (вес доски 200 гр) и ФВТ с тяжелой доской (вес доски 800 гр) размер доски 150 x 300 мм. Верхний предел измерения скорости ветра по флюгеру с легкой доской — 20 м/сек, с тяжелой доской — 40 м/сек. Вертикальный шарик имеет внизу нарезку для установки флюгера на стойке. Размеры ФВЛ 1266 мм.



АНЕМОМЕТР РУЧНОЙ МС-13

Ручной анемометр служит для измерения средней скорости ветра за определенный промежуток времени. Применяется на гидрометеорологических станциях и в земледелии. Анемометр МС-13 может быть использован также для измерения скорости падающего потока в аэродинамических трубах и в промышленных установках. Приборной частью анемометра является крыльчатка, помещенная на палочу чернильную ось, внутри которой проходит жестко закрепленная стальная струна. На концах струны и неподвижной близости от неподвижной опоры расположены подшипники. Черная крыльчатка имеет три шкалы: «ветер», «сила», «сила». Механизм прибора заключен в конус. Предел измерения скорости ветра по анемометру: от 0,1 м/сек до 5 м/сек. Точность показаний 0,1 м/сек. К анемометру АСО-3 прилагается термостатическая графия для измерения скорости потока воздуха. Прибор помещается в футляр. Размеры прибора — 222 x 200 x 925 мм. Вес прибора — 6 кг.

Ручной анемометр дает возможность определить по показаниям шкалы на циферблате среднюю скорость ветра. Анемометр снабжен приспособлением для подсчета и подсчета счета, в нижней части корпуса имеется винт для крепления прибора на деревянной стойке. Пределы измерения анемометра: средняя скорость ветра: от 1 до 20 м/сек, с начальной чувствительностью 0,8 м/сек. Размеры прибора 170 x 60 x 65 мм. Вес прибора 0,2 кг. Анемометр поставляется в футляре.

АНЕМОМЕТР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АСО-3

Вентиляционный анемометр применяется для измерения средней скорости направленного воздушного потока в шахтах, тоннелях и в ботанических сооружениях, аэродинамических трубах и т.п. Приборной частью анемометра является крыльчатка, помещенная на палочу чернильную ось, внутри которой проходит жестко закрепленная стальная струна. На концах струны и неподвижной близости от неподвижной опоры расположены подшипники. Черная крыльчатка имеет три шкалы: «ветер», «сила», «сила». Механизм прибора заключен в конус. Предел измерения скорости ветра по анемометру: от 0,1 м/сек до 5 м/сек. Точность показаний 0,1 м/сек. К анемометру АСО-3 прилагается термостатическая графия для измерения скорости потока воздуха. Прибор помещается в футляр. Размеры прибора — 222 x 200 x 925 мм. Вес прибора — 6 кг.

ГЕЛИОГРАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — ГУ


Гелиограф предназначен для регистрации продолжительности солнечного сияния. Прибор устанавливается на метеорологических станциях. Приборной частью гелиографа является массивный стальной шар, собирающий в фокус падающие на него солнечные лучи, которые проецируются на ленту, намотанную на барабан, приводимый в движение часовым механизмом. По результатам и регистрируемая часть прибора смонтирована на металлическом основании. Приборная часть гелиографа защищена от повреждений сеткой. Гелиограф изготовляется двух типов: «суточный» ГУ-1с и «погодный» ГУ-1и. Продолжительность действия записи для суточного и погодного механизмов 180 часов. Пределы шкалы на ленте от 0 до 100 %. Шкала разграфлена. Цена наименьшего деления — 1 %. Точность хода часового механизма: у гелиографа «суточного» — 5 минут за сутки, у гелиографа «погодного» — 30 минут за неделю. Размеры прибора — 298 x 220 x 190 мм. Вес прибора — 4,5 кг. Прибор поставляется с головным запятым лент, запятым портом и специальными чернилами. За стальную ленту поставляются запятым барабаном с часовым механизмом.

СНЕГОМЕТР ВЕСОВОЙ ВС-43

Снегомер предназначен для определения плотности снежного покрова и замера воды в снегу. Снегомер состоит из ленточного механизма, в котором ленточный механизм, закрепленный на барабане, приводит в движение ленточный механизм. Изменение относительной влажности воздуха передается на ленту, намотанную на барабан, приводимый в движение часовым механизмом. По результатам и регистрируемая часть прибора смонтирована на металлическом основании. Приборная часть снегомера защищена от повреждений сеткой. Снегомер изготовляется двух типов: «суточный» ВС-43с и «погодный» ВС-43и. Продолжительность действия записи для суточного и погодного механизмов 180 часов. Пределы шкалы на ленте от 0 до 100 %. Шкала разграфлена. Цена наименьшего деления — 1 %. Точность хода часового механизма: у снегомера «суточного» — 5 минут за сутки, у снегомера «погодного» — 30 минут за неделю. Размеры прибора — 298 x 220 x 190 мм. Вес прибора — 4,5 кг. Прибор поставляется с головным запятым лент, запятым портом и специальными чернилами. За стальную ленту поставляются запятым барабаном с часовым механизмом.

ОСАДОМЕР ТРЕТЬЯКОВА О-1

Осадкомер О-1, служащий для измерения выпадения осадков в твердом и жидком состоянии, применяется на гидрометеорологических и агрометеорологических станциях. Прибор представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из ленточного механизма, в котором ленточный механизм, закрепленный на барабане, приводит в движение ленточный механизм. Изменение относительной влажности воздуха передается на ленту, намотанную на барабан, приводимый в движение часовым механизмом. По результатам и регистрируемая часть прибора смонтирована на металлическом основании. Приборная часть осадкомера защищена от повреждений сеткой. Осадкомер изготовляется двух типов: «суточный» О-1с и «погодный» О-1и. Продолжительность действия записи для суточного и погодного механизмов 180 часов. Пределы шкалы на ленте от 0 до 100 %. Шкала разграфлена. Цена наименьшего деления — 1 %. Точность хода часового механизма: у осадкомера «суточного» — 5 минут за сутки, у осадкомера «погодного» — 30 минут за неделю. Размеры прибора — 298 x 220 x 190 мм. Вес прибора — 4,5 кг. Прибор поставляется с головным запятым лент, запятым портом и специальными чернилами. За стальную ленту поставляются запятым барабаном с часовым механизмом.



МЕТЕОГРАФ САМОЛЕТНЫЙ СМ-43


Метеограф СМ-43 предназначен для непрерывной регистрации давления, температуры и влажности в свободной атмосфере при парашютном и горючелетном спуске. Принцип действия прибора служит для измерения атмосферного давления, температуры — биметаллическая спираль, изменение влажности — биметаллическая спираль. При спуске метеорологический элемент преобразует деформацию спирали, которая вызывает перемещение стрелки, соединенной рычажной передачей с указателем, на шкалу прибора. Регистрация показаний производится шрифтом, упрямленным на конце стрелки, на темной ленте, намотанной на барабан. Барабан вращается от двигателя, работающего от аккумулятора. Двигатель работает от аккумулятора. Продолжительность работы часового механизма — 18 часов. Протяженность ленты барабана — 2—4—5 км. 2—4—10 часов. Прибор закрепляется на самолете с помощью инерционных весов. Вес прибора — 180 г. Габаритные размеры — 200 × 300 × 110 мм.

ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ 1 мм ПО ЛЕНТЕ БАРАБАНА

Метеорологический элемент	Пределы измерений	Значения 1 мм по ленте барабана
Давление	800 до 200 мм ртутного столба	4—10 мм ртутного столба
Температура	-40° С до -50° С	1,0° — 1,3° С
Влажность	100% до 30%	5% — 10%

РАДИОЗОНА ГРЕБЕНЧАТЫЙ РЗ-043 М

Радиозона РЗ-043 М — прибор радиозонного действия, предназначенный для определения давления, температуры и влажности воздуха на различных высотах и в любой атмосфере. Прибор имеет антенну и прибор с микрометрической шкалой, приемник температуры — биметаллическая спираль, приемник влажности — биметаллическая спираль.




надеж. Радиопередатчик зонда работает на частоте 10—15 мГц и осуществляется с помощью специального коммутатора, работающего от аккумулятора. Длительность радиопередачи — 20—34 м. Прием зонда на земле производится любым коротковолновым радиоприемником.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Метеорологический элемент	Пределы измерения	Цена 1 мм и указатель
Давление	1000—20 мм	1 мм барометрической шкалы
Температура	-40° С — -50° С	1 субм — 1,2° С — 1,3° С
Влажность	100% — 30%	1 субм — 8 — 10%


КРУГ ШАРОПИЛОТНЫЙ КШ

Круг шаропилотный используется для измерения скорости и направления ветра на высотах по данным шаропилотных наблюдений. Целостный круг КШ смонтирован на корпусе размером 535 × 525 × 20 мм из нержавеющей стали. На графике нанесены линии определения скорости шаропилотного движения, по которой определяется скорость ветра и ветра в секунду.




КАРТКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ метеорограмм-КМ

Карточка КМ служит для обработки лент метеорограмм. На металлической доске, наклеенной на картон, расположена линейка с миллиметровыми делениями; по рубку линейки перемещается



прямоугольный треугольник также с миллиметровыми делениями. При обработке метеорограмм подкладывается под линейку и прижимается к карточке зажимными винтами. Карточка поставляется с принадлежностями в футляре. Размер карточки — 320 × 200 × 25 мм.



ВЕРТУШКА МОРСКАЯ БМ-48

Вертушка служит для измерения скорости и направления течения в море на любой глубине. Скорость течения определяется по числу оборотов пропеллера вертушки, фиксируемых механическим счетчиком, и направлению течения — с помощью магнитной стрелки, по мановитам которой через постоянную число оборотов пропеллера скатываются трехмиллиметровые бронзовые шарики и попадают в коробку, разделенную на 36 отсеков и ориентированную по течению. Включение прибора в работу и выключение его производится с помощью специальных

грузов. Углом полого груза счетчик вертушки поднимается к оси пропеллера, углом второго груза счетчик опускается. Вертушка сконструирована для применения во всех метеоусловиях. Диаметр пропеллера — 2,0—3,5 мм. Протяженность спирали — от 0,04 до 2,5 м/сек. Толщина ленты вертушки — 0,03 мм, по скорости и ± 5° по направлению. Длина вертушки — 50 мм. Диаметр пропеллера — 150 мм. Вес вертушки — 7,0 кг. Вертушка поставляется комплектом с принадлежностями в футляре.

ШАРОПИЛОТНЫЙ КОМПЛЕКТ ШПК-3

Шаропилотный комплект представляет собой указательный аппарат для измерения скорости и направления течения в море на любой глубине. Комплект состоит из: шаропилотной вертушки, счетчика, магнитной стрелки, мановитов, коробки, футляра. Габаритные размеры ящика: —




ВЕРТУШКА ЖЕСТОВОГО Ж-3


Вертушка Ж-3 предназначена для измерения скорости течения воды и подтонов в пределах от 0,04 до 50 м/сек. Вертушка Ж-3 состоит из: разъемной вертушки с электроиндукционной и прикладной для работы со штенга до глубины 3 м и с тросом до глубины 25 м и как в чистой воде при

температурах от 0 до +30° С, так и в загрязненной при температуре от 0 до +30° С. Вертушка состоит из: корпуса, рукоятки, конструкции вертушки Ж-3 исключает возможность проникновения воды в контактную наконечник и шаропилотный механизм, помещенный на внутренней полости стержня лопастного винта, заполненной массой. Вертушка поставляется в комплекте с сигнальным устройством, гальваническими элементами, проводом и запястными частями. Размер прибора — 160 × 350 мм; штенга — 3000 мм, Вес — 6,25 кг.

БАТОМЕТР МОРСКОЙ БМ-48

Батометр предназначен для взятия проб воды в море с различных глубин. Прибор имеет цилиндрическую форму, снабжен поплавочными крановыми затворами и устройством, открывающим его на заданной глубине с одновременным закрытием крановых затворов. Интуит для определения глубины прибор получает от поплавочного груза, опускаемого по тросу. Для снятия пробы прибор имеет кран и воздушный вентиль. Батометры позволяют принимать их серийно на одном тросе диаметром 2—4 мм. Емкость батометра — 1,0 литр. Вес — 4,3 кг. Батометр укомплектован двумя грузами, с поплавочными головками, весом 400 г каждый. На батометре установлена съёмная рама для двух опрессовывающих термометров. Размеры батометра — 135 × 90 × 650 мм.





САМОПИСЕЦ УРОВНЯ „ВАЛДАЙ“ СУВ


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Самописец уровня „ВАЛДАЙ“ предназначен для непосредственной регистрации высоты уровня воды в водоемах и подтоках. Для установки самописца необходимо соорудить колодец с будкой над ним. Принятая в самописце система записи дает возможность регистрировать продольные амплитуды колебания уровня и ограничена в выпускаемом комплекте длиной троса (8,0 м). Масштаб записи уровня изменяется путем смены у самописца поплавкового колеса, которое устанавливается на одной оси с барабаном. Часовой механизм, завод которого действует 26 часов, работает от гиревого привода.

Предел регистрации уровня 5 м. Масштаб записи уровня: на малом колесе окружностью 300 мм — 1:1; на большом колесе окружностью 600 мм — 1:2. Масштаб записи промени — 12 мм/час. Точность хода часов за сутки ± 5 минут. Точность регистрации по уровню (при плавании диаметром 250 мм) — ± 2 мм. Толщина штриха записи на ленте — 0,3 мм. Габаритные размеры — 580×260×180 мм. Вес 17,5 кг. Прибор поставляется в комплекте с тросом и гирями.

БАТОМЕТР ЖУКОВСКОГО БЖ-1, БЖ-2

Батометр Жуковского предназначен для взятия проб воды в водотоках для последующего определения количества и состава твердых частиц и проб. Батометр приспособлен для работы со штанги и пред-



ставляет собой полый цилиндр с двумя, плотно закрывающимися крышками. Закрывание крышек батометра на глубине производится дистанционно с помощью шнура. Батометры выпускаются: БЖ-1 емкостью в 1,0 литр, БЖ-2 емкостью в 2,0 литра. Длина штанги — 3960 мм.


БУР ЛЕДОВЫЙ БЛ—ГГИ—47

Бур БЛ—ГГИ—47 предназначен для бурения ледового покрова водоемов. Измерение толщины льда производится ледомерной рейкой, прилагаемой к буру. Скорость бурения льда при средних условиях — 0,3—0,4 метра в минуту. Диаметр получаемой лунки равен 40 мм. Вес бура в комплекте — 5,5 кг. Размер бура — 1550×115×70 мм.



ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ ОТ—1


Оправа предназначена для сохранения термометром температуры, принятой им в воде, а также для предохранения термометра от повреждения во время работы с ним. Термометр вкладывается в оправу через верхнее отверстие гильзы, закрываемое пробкой. Оправа к термометрам изготовляется из латуни. Высота оправы — 445 мм, диаметр 62 мм. Вес оправы — 0,7 кг.



Заказ № 2001

Внешторгиздат

ЕСКИЕ ПРИБОРЫ



Rundfunkempfänger »ISKRA«

Der Superhet »Iskra« ist ein Vierröhrengerät mit zwei Wellenbereichen und Batteriespeisung. Er ist für den Rundfunkempfang in nicht elektrifizierten Gegenden bestimmt.

Langwellenbereich: 2000-732 m (150-410 kHz)

Mittelwellenbereich: 577-187,5 m (520-1600 kHz)

Speisung:

Anodenbatterie 90 V

Heizbatterie 1,2 V

Gittervorspannungs-Batterie 9,0 V

Röhrentypen: 1A1II, 1K1II, 1B1II 2IIII

Lautsprecher: Type 11Д2 mit Dauermagnet, Diffusordurchmesser 150 mm

Der Empfänger ist in einem Metallgehäuse eingebaut


Skala: horizontal gelagert, rechteckig, an der Vorderseite des Gerätes unten

Außenmaße: 210x140x260 mm

Gewicht: 4,3 kg

Wneschtorgizdat, Auftrag Nr. 326

Q-2



Rundfunkempfänger »AP 3-52«

Der Superhet »AP3-52« ist ein Vierröhrengerät mit zwei Wellenbereichen und Wechselstromnetzanschluß.

Er ist bestimmt für:

- a) den Empfang von Rundfunksendungen
- b) kann als Tonverstärker für Schallplattenspieler dienen

Langwellenbereich: 2000-732 m (150-410 kHz)

Mittelwellenbereich: 577-187,5 m (520-1000 kHz)

Speisung: Wechselstromnetz mit Nennspannung 110, 127, 220 V bei 50 Hz

Röhrentypen: 6A10C, 6B8C, 6P16C und 6P15C

Lautsprecher: elektrodynamischer Bauart mit Dauermagnet Type 11'ДМ-1,5

Diffusordurchmesser: 150 mm


Der Empfänger ist in einem Metallgehäuse eingebaut

Skala: elliptisch

Außenmaße: 305x230x170 mm

Gewicht: 6,5 kg

Wunschterminat. Auftrag Nr. 3/9



Rundfunkempfänger »MOSKWITSCH«

Der »Moskwitsch« ist ein Vierröhren-Superhet mit zwei Wellenbereichen und Wechselstrom-Netzanschluß.

Bestimmung:

- a) Empfang von Rundfunksendungen
- b) kann als Tonverstärker für Schallplattenspieler dienen

Langwellenbereich: 2000-732 m (150-410 kHz)

Mittelwellenbereich: 577-187,5 m (520-1600 kHz)

Speisung: Wechselstromnetz mit Nennspannung 110, 127, 220 V bei 50 Hz

Röhrentypen: 6A7, 6B8C, 6П6C und 6Ц5C

Lautsprecher: elektrodynamischer Bauart mit Dauermagnet Typ 11Д-1,5

Diffusor-Durchmesser 150 mm

Der Empfänger ist in einem Preßstoffgehäuse eingebaut

Skala: rechteckig

Außenmaße: 290x185x140 mm

Gewicht: 4,3 kg

Wneshtorgizdat, Auftrag Nr. 341



VSESOJUZNOJE OBJEDINENIJE
TECHNOPROMIMPORT
 MOSKAU



Rundfunkempfänger »REKORD«

Der Superhet »Rekord« ist ein Fünföhren-Gerät mit Wechsel- oder Gleichstrom-Netzanschluß.

Bestimmung:

- a) Empfang von Rundfunksendungen
- b) Tonverstärker für Schallplattenspieler

Langwellenbereich: 2000-732 m (150-410 kHz)

Mittelwellenbereich: 577-200 m (520-1500 kHz)

Kurzwellenbereich: 67-24,7 m (4,28-12,1 mHz)

Speisung: Wechsel- oder Gleichstromnetz. Nennspannung 110, 127, 220 V

Röhrentypen: 6A10C, 6K9M, 6I7C, 30H1M und 30H6C

Lautsprecher: elektrodynamischer Bauart Typ 11'4M-1,5 mit Dauermagnet

Diffusor-Durchmesser: 150 mm


Der Empfänger ist in einen Holzkasten eingebaut. Der Lautsprecher ist mit Dekorativstoff überzogen

Skala: senkrecht, an der Vorderseite des Gerätes - links

Außenmaße: 360x280x180 mm

Gewicht: 5,3 kg

Wneschlorgisdat. Auftrag Nr. 332



Rundfunkempfänger »VV-663«

Der »VV-663« ist ein Sechsröhren-Superheterodyne-Empfänger mit vier Wellenbereichen und Wechselstromnetzspannung. Gewährleistet lautstarken Empfang der Rundfunksendungen und kann als Verstärker mittels Tonabnehmer verwendet werden.

Wellenbereiche:

Langwellen 2000-723 m (150-415 kHz)

Mittelwellen 575-188 m (520-1600 kHz)

Erster Kurzwellenbereich 76-42,9 m (3,95-7,14 MHz)

Zweiter Kurzwellenbereich 42,9-24,8 m (7,14-12,1 MHz)

Speisung: Wechselstromnetz 110, 127, 220 V 50 Hz

Röhrentypen: 6A7, 6K7, 6I7, 6II6C, 5II4C, 6I5C


Lautsprecher: elektrodynamisch, mit Magnet, Diffusordurchmesser 200 mm

Ausstattung: Der Empfänger ist in poliertem Holzgehäuse eingebaut

Ausmaße: 610x340x260 mm

Gewicht: 16 kg

Wneschtorgisdot. Auftrag Nr. 320



Rundfunkempfänger »BAKU«

Der »Baku« ist ein Sechsröhren-Superheterodyne-Empfänger mit vier Wellenbereichen und Wechselstromnetzspannung. Gewährleistet lautstarken Empfang der Rundfunksendungen und kann als Verstärker für Schallplattenwiedergabe mittels Tonabnehmer verwendet werden.

Wellenbereiche:

Langwellen 2000-723 m (150-415 kHz)

Mittelwellen 577-187,5 m (520-1600 kHz)

Erster Kurzwellenbereich 75-40,3 m (3,95-7,5 mHz)

Zweiter Kurzwellenbereich 31-24,8 m (19,68-12,1 mHz)

Speisung: Wechselstromnetz 110, 127, 220 V, 50 Hz

Röhrentypen: 6A7, 6K3, 6T2, 6П3С, 6Б5С, 5Ц4С

Lautsprecher: elektrodynamisch, mit Magnet, Diffusordurchmesser 200 mm

Ausstattung: poliertes Holzgehäuse mit Edelholzeinlagen


Ausmaße: 590x370x270 mm

Gewicht: 15 kg

Wasschotorgidat. Auftrag Nr. 317



VSESOJUZNOJE OBJEDINENIJE
TECHNOPROMIMPORT
 MOSKAU



Rundfunkempfänger »BALTIKA«

Der »Baltika« ist ein Siebenröhren-Superheterodyne-Empfänger mit vier Wellenbereichen und Wechselstromnetzspannung. Gewährleistet lautstarken Empfang der Rundfunksendungen und kann als Verstärker für Schallplattenwiedergabe mittels Tonabnehmer verwendet werden.

Wellenbereiche:

Langwellen 2000-722,9 m (150-415 kHz)

Mittelwellen 577-187,3 m (520-166 kHz)

Erster Kurzwellenbereich 76-32,7 m (3,95-9,2 mHz)

Zweiter Kurzwellenbereich 33,3-24,8 m (9-12,1 mHz)

Speisung: Wechselstromnetz 110, 127, 220 V 50 Hz

Röhrentypen: 6A7, 6K3, 6X6C, 6Ж8, 6П3C, 6E5C, 5Ц4C

Lautsprecher: elektrodynamisch, mit Magnet und zusätzlicher Magnetisierung, Typ 3ГДМП-ВЭФ
Diffusordurchmesser 200 mm

Ausstattung: poliertes Furnierholzgehäuse, in ovaler Form, ohne Unterbau


Ausmaße: 500x360x280 mm

Gewicht: 15 kg

Wneshtorgizdat, Auftrag Nr. 323



VSESOJUZNŌJE OBJEDINENIJE
TECHNOPROMIMPORT
MOSKAU



Rundfunkempfänger »RODINA«

Der »Rodina« ist ein Siebenröhren-Superheterodyne-Batterieempfänger mit vier Wellenbereichen. Gewährleistet lautstarken Empfang der Rundfunksendungen und kann als Verstärker für Schallplattenwiedergabe mittels Tonabnehmer verwendet werden.

Wellenbereiche:

Langwellen 2000-732 m (150-415 kHz)
 Mittelwellen 576-188 m (520-1600 kHz)
 Erster Kurzwellenbereich 76-36 m (3,95-8,33 mHz)
 Zweiter Kurzwellenbereich 36-24,8 m (8,33-12,1 mHz)

Speisung: Anodenspannung 90 V
 Heizspannung 1,2 V
 Gitterspannung 9 V

Röhrentypen: 1A1Π, 1K1Π (2 Stück), 1B1Π (2 Stück), 2Π1Π (2 Stück),
 Indikator MII-5

Lautsprecher: elektrodynamisch, mit Magnet, Diffusordurchmesser 200 mm


Ausstattung: der Empfänger ist in poliertem Holzgehäuse eingebaut

Ausmaße: 450x310x225 mm

Gewicht: 12,5 kg

Wneshtorgisdat. Auftrag Nr. 347





Rundfunkempfänger »RIGA-10«

»Riga 10« ist ein Zehnröhren-Fünfbereich-Überlagerungsempfänger für Wechselstromnetz. Der Empfänger gestattet Empfang von Rundfunksendern im Lautsprecher und kann als Verstärker für Schallplatten-Wiedergabe verwendet werden.

Wellenbereiche:

Langwellen: 2000-723 m (150-415 kHz)
 Mittelwellen: 576,9-187,5 m (520-1600 kHz)
 I. Kurzwellenbereich: 75,9-52,2 m (3,95-5,75 MHz)
 II. Kurzwellenbereich: 50-40,5 m (6,0-7,4 MHz)
 III. Kurzwellenbereich: 31,7-24,5 m (9,45-12,1 MHz)

» Fern-Nahempfangs «-Umschalter, vereinigt mit Abstimmknopf
 Gehörriichtige Lautstärke-Regelung
 Getrennte Tonregelung für hohe und tiefe Frequenzen. Hochtonregelung gekoppelt mit Bandbreitenregelung
 Anschlüsse für elektrischen Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher (Ausgangsspannung 30 V)

Netzanschluß: Wechselstromnetz 110, 127, 220 V 50 Hz

Röhrensatz: 6K3, 6A7, 6K7, 6B8C, 6K8, 6H9C, 2x 6N6C, 6E5C, 5114C

Lautsprecher: permanentdynamischer

Gehäuse: aus kaukasischem Nußbaum, hochglanzpoliert, mit reichgeflamtem Edel furnier und feiner Metallverzierung

Ausmaße: 610x390x310 mm

Nettogewicht: 24 kg

Wneshtorgisdat. Auftrag Nr. 338





Rundfunkempfänger »MIR«

Der »Mir« ist ein Dreizehnröhren-Zehnkreis-Superheterodyne-Empfänger mit sechs Wellenbereichen und Wechselstromnetzspeisung. Seine Schaltung gewährleistet lautlose Einstellung. Auch die eventuelle Verwendung einer störungsbeschränkenden Antenne ist in der Schaltung vorgesehen. Der Empfänger kann als Verstärker für Schallplattenwiedergabe mittels Tonabnehmer verwendet werden.

Wellenbereiche:

Langwellen 2000-723 m (150-415 kHz)
Mittelwellen 577-187 m (520-1600 kHz)
Erster Kurzwellenbereich 75-50 m (4-6 MHz)
Zweiter Kurzwellenbereich 50-38,5 m (5,98-7,8 MHz)
Dritter Kurzwellenbereich 31 m (9,36-9,86 MHz)
Vierter Kurzwellenbereich 25 m (11,5-12,1 MHz)

Speisung: Wechselstromnetz 110, 127, 220, 170 V, 50 Hz

Röhrentypen: 6K3 (3 Stück), 6A7 (2 Stück), 6X6C, 6H8C, (2 Stück),
6П3C (2 Stück), 6Б5, 6Г2, 5Ц3C

Lautsprecher: der Empfänger hat Doppellautsprecher-System mit Magnet und gewährleistet hochwertige Tonwiedergabe

Ausstattung: poliertes Holzgehäuse ohne Unterbau mit Edelholzeinlagen

Wahlskala mit verstellbaren Plexiglasstreifen


Abmaße: 730x500x370 mm

Gewicht: 38 kg

Wneshtorgizdat, Auftrag Nr. 350



VSESOJUZNOJE OBJEDINENIJE
TECHNOPROMIMPORT
MOSKAU



Fono-Rundfunkempfänger »KAMA«

Der Fono-Superhet »Kama« ist ein Tischgerät dritter Klasse mit zwei Frequenzbereichen und vier Röhren. Das Elektrophon ist mit einem Tonabnehmer versehen.

Arbeitsmöglichkeiten:

Empfang von Rundfunksendungen und als Schallplattenspieler

Langwellenbereich: 2000-732 m (150-430 kHz)

Mittelwellenbereich: 577-187,5 m (520-1600 kHz)

Speisung: Wechselstromnetz mit Nennspannung 110, 127, 220 V bei 50 Hz

Röhrentypen: 6A7, 6B8C, 6П6С, 6П5С

Lautsprecher: elektrodynamischer Bauart Typ 11Д-1,5 mit Dauermagnet
Diffusor-Durchmesser 150 mm

Fonomotor: Synchron Type CM-1

Tonabnehmer: elektromagnetischer Bauart Type 30

Der Fono-Super ist in einen lackierten Holzkasten eingebaut. Oberer Deckel aufklappbar. Unter dem Deckel befindet sich der Elektromotor und der Tonabnehmer.


Außenmaße: 390x255x285 mm

Gewicht: 9,5 kg

Wneshtorgizdat, Auftrag Nr. 353



VSESOJUZNOJE OBJEDINENIJE
TECHNOPROMIMPORT
MOSKAU



Fono-Rundfunkempfänger »REKORD«

Der Fono-Superhet »Rekord« ist ein Fünföhren-Tischgerät dritter Klasse mit drei Wellenbereichen und mit einem Elektrophon und Tonabnehmer versehen.

Bestimmung:

- a) Empfang von Rundfunksendungen
- b) als Schallplattenspieler

Langwellenbereich: 2000-732 m (150-410 kHz)

Mittelwellenbereich: 577-187,5 m (520-1600 kHz)

Kurzwellenbereich: 70,1-24,8 m (4,28-12,1 mHz)

Speisung: Wechselstromnetz mit Nennspannungen von 110, 127 und 220 V

Röhrentypen: 6A10, 6K9M, 6I7C, 6V6, 6X5

Lautsprecher: elektrodynamischer Bauart Typ 11Д-1 mit Dauermagnet

Fonomotor: Synchron mit Schallplattenunterlage von 180 mm

Tonabnehmer: elektromagnetischer Bauart

Der Fono-Super ist in einen polierten Holzkasten eingebaut


Skala: rechteckig

Außenmaße: 404x284x292 mm

Gewicht: 9,5 kg

Wneshtorgisdat Auftrag Nr. 356

TECHNOPROMIMPORT



Radiola «MINSK R-7»

Der »Minsk R-7« ist ein Tischradiola-Siebenröhren-Superheterodyne-Empfänger mit vier Wellenbereichen, elektrischem Plattenspieler und Tonabnehmer. Das Gerät gewährleistet lautstarken Empfang der Rundfunksendungen und die Wiedergabe von Schallplatten.

Wellenbereiche:

- Langwelle 2000-723 m (150-415 kHz)
- Mittelwelle 577-187,5 m (520-1600 kHz)
- Erster Kurzwellenbereich 76-24,8 m (3,95-12,1 MHz)
- Zweiter Kurzwellenbereich 31,95-30,6 m (9,4-9,8 MHz)

Speisung: Wechselstromnetzspannung 110, 127, 220 V, 50 Hz

Röhrentypen: 6A7, 6K3, 6X6C, 6AK8, 6II6C, 5U4C, 6E5C

Lautsprecher: elektrodynamisch mit Magnet

Elektromotor des Plattenspielers: asynchronisch, Typ 1M-3A

Tonabnehmer: elektromagnetisch, Typ Э-94

Ausstattung: poliertes Holz, Gehäuse, mit Nitroemail, Skala rechteckig, Senkrechtlage

Ausmaße: 605x350x410 mm

Gewicht: 22 kg

Wasserkontingenz: Auslieferung